

Раздел 5

Печать и Экспорт

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Выбрав материал, можно напечатать на принтере отчет

The screenshot shows the MVISION software interface. On the left, a menu is open with the following options: Open Databank..., Close Databank..., Print..., Export..., Save Notebook..., and Exit MVISION. Below this menu is a 'Select Print Output' dialog with three options: Output to MIF (checked), Previewer (unchecked), and Output to Printer (checked). Below this dialog are 'Options...' and 'Advanced Options...' buttons, and 'Ok', 'Cancel', and 'Help' buttons at the bottom. In the center, the main window displays material properties for 'MATERIAL'. The 'PROPERTY' section includes: USN (Dial Filter 5, System 12), CRAME (Dial 6 mm, Alloy), DENIG (Aluminum, Aluminum), ITEM (Control), TABLE (Table 1), DIMS (Characteristics: Economic), DEVS (Weight factor: 2.010 MePS), TEMP (Temperature: 70 deg F), TABLE (Sample number: 3740(1)), BOKK (Sample number: 171-128K-3P), and BASIS (Structure: none). At the bottom of the main window, it says 'Printed: 100%' and '1 of 1'. On the right, a 'Print' dialog is open, showing 'Print Page Range' (All), 'Printer Paper Size' (Width: 8.5", Height: 11.0"), 'Copies' (1), 'Scale' (100%), 'Printer Name' (printer 1), and 'Print Only to File' (checked). The 'Print' button is highlighted with a blue arrow.

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

- n Доступ к печати из Material Browser или Data Viewer
- n Браузер печатает данные в том виде, в каком они сохранены в банке данных (величины преобразуются в соответствии с выбранной системой единиц)
- n Data Viewer будет печатать измененные пользователем данные, используя любые подходящие графические шаблоны
- n Печатается вся информация о выбранных материалах
 - u Если список материалов не содержит графиков (кривых), то и на печать они не будут отправлены

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

- n Data Viewer может печатать выбранные наборы свойств
- n Формат, стиль шрифта, размеры и типы информации, которая будет напечатана могут быть изменены перед печатью
- n Предварительный просмотр печати
- n Может выводиться непосредственно на принтер, MIF (Framemaker Interchange File), Postscript файл или файл HTML

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Источники данных для печати

	Material Browser	Data Viewer	Crossplot & spreadsheet
Печать всей записи материала (все таблицы, графики, изображения)	да	да , или только набор свойств, отображаемый в настоящее время (+ родословная)	нет
Печать родословной	да	да	нет
Печать только графика	нет	да	да
Печать списка точек	нет	да	да
Печать измененных пользователем данных	нет	да	да

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Опции печати

Page Orientation:

Paper Size:

Table Lines on Document

Attribute Name on Document

Attribute Description on Document

Footnotes on Document

Metadata on Document

Graphics in Color

Logo on Document

Enter Logo file pathname:

Установка ориентации страницы

Установка размера страницы

Печать границ и сетки в таблицах

Включать имена атрибутов

Включать описания атрибутов

Печать сносок, ассоциированных с каждым атрибутом

Печать метаданных, ассоциированных с каждым атрибутом

Печать графиков в цвете

Печать логотипа вверху страницы

Расположение файла с логотипом

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Расширенные опции печати

Advanced Options

Font Family: Times

Font Size: 12pt

Number of Table Columns: Auto

Number of Page Columns: 1

Number of Graphs/Column: 2

Name/Column %: 25

Headers on Tables: Off

Page Column Separator: Off

Ok Cancel Help

Установка типа шрифта

Установка размера шрифта

Установка числа колонок в документе

Установка двух колонок на страницу
(журнальный стиль)

Управление пространством под
имя/описание атрибута

Добавление заголовка к таблице

Вкл/выкл разделитель колонок

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Меню Print

Диапазон печати

Размер страницы

Сортировка страниц

Назначение печати

Печать в Post Script
файл

Имя/Расположение
файла

