

# Раздел 5

## Печать и Экспорт

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Выбрав материал, можно напечатать на принтере отчет

The screenshot illustrates the steps to print a report in the MVISION software. The main window displays a material list with columns for material name, description, and weight. The 'Print...' option is selected in the 'File' menu. The 'Select Print Output' dialog is open, showing 'Output to Printer' as the selected option. The 'Print' dialog is also open, showing settings for page range, printer name, and paper size.

**File Menu:**

- Open Databank...
- Close Databank...
- Print...
- Export...
- Save Notebook...
- Exit MVISION

**Select Print Output Dialog:**

- Output to MIF
- Previewer
- Output to Printer
- Options...
- Advanced Options...
- Ok, Cancel, Help

**Print Dialog:**

- Print Page Range: Start Page: 1, End Page: 1
- Printer Paper Size: Width: 8.5", Height: 11.0"
- Printer Name: printer 1
- Print Only to File: users/loiba/pch\_job/files.dat
- Print Separations
- Print, Save Settings Only, Cancel, Help

**Main Window Material List:**

NAME	DESCRIPTION	WEIGHT
USN	Исходный материал	85000
CRAME	Смесь	10000
DENIG	Исходный материал	85000
FORM	Исходный материал	85000
TRAP	Исходный материал	85000
DIMS	Характеристики	0.000000
DENS	Плотность	0.000000
TEMP	Температура	20.000000
TABLE	Свойства	374000
BOOK	Свойства	1000000
BASIS	Свойства	0

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

- n Доступ к печати из Material Browser или Data Viewer
- n Браузер печатает данные в том виде, в каком они сохранены в банке данных (величины преобразуются в соответствии с выбранной системой единиц)
- n Data Viewer будет печатать измененные пользователем данные, используя любые подходящие графические шаблоны
- n Печатается вся информация о выбранных материалах
  - u Если список материалов не содержит графиков (кривых), то и на печать они не будут отправлены

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

- n Data Viewer может печатать выбранные наборы свойств
- n Формат, стиль шрифта, размеры и типы информации, которая будет напечатана могут быть изменены перед печатью
- n Предварительный просмотр печати
- n Может выводиться непосредственно на принтер, MIF (Framemaker Interchange File), Postscript файл или файл HTML

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

## Источники данных для печати

	<b>Material Browser</b>	<b>Data Viewer</b>	<b>Crossplot &amp; spreadsheet</b>
Печать всей записи материала (все таблицы, графики, изображения)	<b>да</b>	<b>да</b> , или только набор свойств, отображаемый в настоящее время (+ родословная)	<b>нет</b>
Печать родословной	<b>да</b>	<b>да</b>	<b>нет</b>
Печать только графика	<b>нет</b>	<b>да</b>	<b>да</b>
Печать списка точек	<b>нет</b>	<b>да</b>	<b>да</b>
Печать измененных пользователем данных	<b>нет</b>	<b>да</b>	<b>да</b>

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

## Опции печати

Page Orientation:

Paper Size:

Table Lines on Document

Attribute Name on Document

Attribute Description on Document

Footnotes on Document

Metadata on Document

Graphics in Color

Logo on Document

Enter Logo file pathname:

Установка ориентации страницы

Установка размера страницы

Печать границ и сетки в таблицах

Включать имена атрибутов

Включать описания атрибутов

Печать сносок, ассоциированных с каждым атрибутом

Печать метаданных, ассоциированных с каждым атрибутом

Печать графиков в цвете

Печать логотипа вверху страницы

Расположение файла с логотипом

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

## Расширенные опции печати

Advanced Options

Font Family: Times

Font Size: 12pt

Number of Table Columns: Auto

Number of Page Columns: 1

Number of Graphs/Column: 2

Name/Column %: 25

Headers on Tables: Off

Page Column Separator: Off

Ok Cancel Help

Установка типа шрифта

Установка размера шрифта

Установка числа колонок в документе

Установка двух колонок на страницу  
(журнальный стиль)

Управление пространством под  
имя/описание атрибута

Добавление заголовка к таблице

Вкл/выкл разделитель колонок

# ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

## Меню Print

Диапазон печати

Размер страницы

Сортировка страниц

Назначение печати

Печать в Post Script  
файл

Имя/Расположение  
файла

