

Основные причины возникновения пожара в быту



- ✓ **Нарушение правил пользования электрическими приборами**

Основные причины возникновения пожара в быту



✓ Включение нескольких бытовых приборов в одну розетку

Основные причины возникновения пожара в быту



- ✓ Короткое замыкание, возникающее вследствие соединения двух проводников без изоляции

Правила поведения при пожаре



- ✓ По телефону **01** назови свое имя и фамилию; укажи, что именно горит; сообщи адрес.

Если горит телевизор (электроприбор)



✓ Выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит

Если горит телевизор (электроприбор)



- ✓ Накройте телевизор плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха





Что делать, если загорелся электробытовой прибор

1. Отключите прибор от электросети. Если из-за огня не подойти к розетке, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником
2. Вызовите пожарную охрану по телефону 01
3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами
4. Кроме воды, можно также использовать плотную несинтетическую ткань (покрывало, одеяло), которой надо накрыть горящий прибор - без доступа воздуха горение прекратится
5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей
6. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение.

Правила пользования электробытовыми приборами

1. Электрические приборы устанавливайте на несгораемые подставки, вдали от мебели, занавесок и т.д., подальше от проходов, где их можно случайно задеть
2. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами
3. Не включайте одновременно в одну розетку несколько приборов, особенно потребляющих большое количество энергии
4. Включайте приборы в сеть только с помощью вилок через розетки заводского изготовления (они должны находиться в исправном состоянии)
5. Не оборачивайте электролампы и светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами