



**ЗАО**  
**«СЧЕТМАШ»**

г. Курск

# Этапы регистрации ККТ

- Выбор и заключения Договора с ОФД на передачу данных в ФНС. Список ОФД на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru).
- Получение регистрационного номера ККТ в ФНС: непосредственно в налоговой, через личный кабинет налогоплательщика (обязательное наличие КЭП). Срок действия регистрационного номера 1 день с даты получения.
- Ввод регистрационного номера в ККТ и всех параметров в соответствии с законом и формирования отчета о регистрации
- Ввод в личном кабинете фискального признака, даты и времени сформированного отчета регистрации.

# Заключение договора с ОФД на примере Первого ОФД

Для того, чтобы зарегистрировать организацию потребуется всего 4 коротких шага

На главной странице [www.1-ofd.ru](http://www.1-ofd.ru) нажмите «Зарегистрироваться»:

1. Создайте учетную запись
2. Зарегистрируйтесь с помощью КЭП
3. Заполните реквизиты организации
4. Подпишите электронный договор

The screenshot shows the registration interface for 'Первый ОФД'. At the top, there is a blue header with the logo and a navigation bar with five steps: 1. Создание учетной записи (highlighted), 2. Регистрация с КЭП, 3. Реквизиты, 4. Подписание договора, and 5. Увеличение регистрации. Below the navigation bar, the current step is 'Создание учетной записи'. A sub-header reads: 'Регистрация лица, ответственного за осуществление коммуникаций с ОФД и решение организационных вопросов.' The form contains three input fields: 'Телефон\*' with a '+7' country code selector and a note 'Не обязательно. Используйте в качестве логина и сформ. email.'; 'Пароль\*' with a note 'Минимум 6 символов, латинские буквы, цифры, знаки препинания и спецсимволы.'; and 'Пароль еще раз\*' with a note 'Повторите пароль.'. A blue 'Создать' button is located at the bottom of the form.

# Подключение ККТ, зарегистрированных в ФНС

## Подключение ККТ зарегистрированных в ФНС

Укажите данные из карточки ККТ, полученные при регистрации в ФНС.

**Регистрационный номер ККТ \***

Номер полученный при регистрации ККТ в ФНС.

**Модель ККТ \***

**Заводской номер ККТ\***

**Заводской номер ФН\***

**Внутреннее наименование ККТ**

Отмена

Подключить

# Программирование параметров ККТ для связи с сервером оператора фискальных данных

- Включить ККМ, установить время, в режиме программирования запрограммировать дату и фамилию нулевого кассира (Администратора).
- Программирование параметров связи с сервером оператора фискальных данных осуществляется в режимах «ПРГ GSP?» и «ПРГ Eth?».
- Для режима «ПРГ GSP?» запрограммировать следующие параметры:
  - - «APn ?» – программирование точки доступа в сеть «Интернет» (по умолчанию – **INTERNET**);
  - - «n ?» – программирование имени пользователя для доступа в сеть «Интернет» (зависит от выбранного мобильного оператора);
  - - «PASS ?» – программирование пароля пользователя для доступа в сеть «Интернет» (зависит от выбранного мобильного оператора);
  - - «IP ?» - программирование IP-адреса сервера ОФД (по умолчанию установлено «Первый-ОФД» – **95.213.181.212**);
  - - «Port ?» - программирование порта для работы на сервере ОФД (по умолчанию – **7777**);
  - - «HOST ?» - программирование доменного имени сервера приема фискальных документов (по умолчанию – **KKM-SERVER-TEST.1-OFD.RU**);
  - - «OFd ?» - программирование наименования сайта оператора фискальных данных для просмотра фискальных документов (по умолчанию – **TEST-ORG.1-OFD.RU**).

# Программирование параметров ККТ для связи с сервером оператора фискальных данных

- Настройка канала приема-передачи данных, работающего а стандарте **Ethernet**, т.е конфигурацию (IP-адрес, маску, IP-адрес шлюза) блок должен получить от ответного конца Ethernet.
- Если блок не получит автоматически конфигурацию от сети, то – IP-адрес, маску, IP-адрес шлюза необходимо запрограммировать.
- Для этого необходимо запрограммировать следующие параметры:
  - - «**IP ?**» – программирование IP-адреса ККМ в сети;
  - - «**n ?**» – программирование маски подсети;
  - - «**IP Sh ?**» - программирование шлюза.
- **ВНИМАНИЕ:** после ввода всех данных, войдите в режим «СЕРВЕР?» и проверьте связь с сервером ОФД.

# Программирование параметров в ККТ для регистрации в налоговой инспекции

Ввод данных в ККТ

1. В режиме работы ККТ «РАБ ФН?» в режиме регистрации запрограммировать следующие параметры:

**«ПО»** - *наименования пользователя (полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя)*

**«Adr r»** - *адрес места расчета*

**«OFd»** - *ИНН ОФД*

**«ВН»** - *код применяемой системы налогообложения*

**«ТОРГ»** - *выбор режима работы – торговля или услуги*

**«ЧЕН БСО»** - *выбор вида печатаемых документов чек или БСО*

**«nSh»** - *выбор режима работы без шифрования или с шифрованием*

**«P Fn»** - *режим работы ФН (1 - Автономный режим, 2 – Автоматический режим)*

**«P=\_\_\_\_\_»** - *регистрационный номер ККТ (до 20 разрядов), полученный от налогового органа*

**«Н=\_\_\_\_\_»** - *идентификационный номер налогоплательщика (до 12 разрядов)*

# Просмотр запрограммированных данных перед регистрацией ККТ и перевод ФН в фискальный режим

По нажатию клавиши ИТ на чековой ленте печатается чек, с введенными данными

З А О   С Ч Е Т М А Ш  
ЗНМ 0000010  
КАССИР 0  
РЕГИСТРАЦИЯ ККТ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:  
ЗАО "СЧЕТМАШ"  
АДРЕС РАСЧЕТА:  
КУРСК, 2-АЯ РАБОЧАЯ, 23  
ИНН ОФД:        7707083861  
РЕЖИМ РАБОТЫ: АВТОМАТИЧ.  
БЕЗ ШИФРОВАНИЯ  
ТОРГОВЛЯ ЧЕК  
РНМ 12000199  
ИНН 4632126284  
ДАТА 07/09/16  
СИСТЕМА НАЛОГООБЛ: ОСНО