

初级篇

工业领域 嵌入式系统专家



目的

■ 让客户了解TPC1561Hi产品

■ 让客户了解MCGS嵌入版软件

■ 让客户实现TPC与PLC的通讯







提纲

TPC1561Hi

MCGS嵌入版

与PLC的通讯







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观

TPC1561Hi配置 TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口 TPC1561Hi启动 TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版

与PLC的通讯

■ TPC1561Hi 外观

正视图



背视图



前面板材质为铸铝合金、后盖材质为一体化全钢







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观

TPC1561Hi配置

TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口 TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯

- 超大容量
- 永久存储
- 高效通讯
- 稳定可靠

类别	项目	TPC1561Hi		
显示	分辨率	1024*768		
主板	CPU频率	Cortex-A8, 600MHz		
	内存容量	256M DDR2		
存储	磁盘容量	128M FLASH + 2G SD卡		
	铁电存储	8K		
软件	组态软件	MCGS嵌入版7.6		
接口	串口通讯	2×RS232、1×RS485		
		1×RS232/485		
	CAN通讯	可扩展		
	USB接口	USB 2.0		
	以太网口	10M/100M自适应		







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观 TPC1561Hi配置

TPC1561Hi安装

TPC1561Hi接口

TPC1561Hi启动


TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯

安装尺寸

外形尺寸图

安装开孔尺寸图









TPC1561Hi

TPC1561Hi外观

TPC1561Hi配置

TPC1561Hi安装

TPC1561Hi接口


TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版

与PLC的通讯

■ 安装角度









TPC1561Hi

TPC1561Hi外观

TPC1561Hi配置


TPC1561Hi安装

TPC1561Hi接口

TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯 ■ 挂钩安装





安装前注意螺钉前端需与挂钩边缘基本持平。







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观 TPC1561Hi配置 TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口 TPC1561Hi启动 TPC1561Hi维护

与PLC的通讯

■ 接口说明



项目	TPC1561Hi	
COM1	1×RS232	
COM2	1×RS232/485	
EXT	1×RS232、1×RS485	
LAN (RJ45)	以太网接口(10/100M自适应)	
USB1/USB2	主口 USB2.0	
电源接口	24V DC ±20%	







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观

TPC1561Hi配置

TPC1561Hi安装

TPC1561Hi接口

TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯

■ 电源接口

接线步骤:


步骤1: 将24V 电源线剥线后插入电源插头接线端子中;

步骤2: 使用一字螺丝刀将电源插头螺钉锁紧;

步骤3: 将电源插头插入产品的电源插座。

建 议: 采用直径为 1.25mm2 (AWG18)的电源线。

电源插头示意图及引脚定义如下:



PIN	定义	
1	+	
2	-	
3	FG	



仅限24V DC! 建议电源的输出功率为30W。







TPC1561Hi

与PLC的通讯

TPC1561Hi外观 TPC1561Hi配置 TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口 TPC1561Hi启动 TPC1561Hi维护

■ 串口定义

接口	PIN	引脚定义	说明	接口位置	
COM1	2	RS232 RXD	COM1 RS232接收		
	3	RS232 TXD	COM1 RS232发送	DB9	
	5	GND	隔离地		
	2	RS232 RXD	COM2 RS232接收		
COM2	3	RS232 TXD	COM2 RS232发送		
	5	GND	隔离地	DB9	
	7	RS485+	COM2 RS485+	PD9	
	8	RS485-	COM2 RS485-		
	5	GND	隔离地		
СОМЗ	2	RS232 RXD	COM3 RS232接收		
	3	RS232 TXD	COM3 RS232发送		
	5	GND	隔离地	DVT	
COM4	7	RS485+	COM4 RS485+	EXT	
	8	RS485-	COM4 RS485-		
	5	GND	隔离地		







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观 TPC1561Hi配置 TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口 TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯

■ 串口 拨码设置

COM2						
Ј6&Ј7	1	2	3	4		
RS485	ON	ON	0FF	X		
RS232	0FF	0FF	ON	X		
RS485_TR	X	X	0FF	ON		

默认设置: 第1,2开关ON,第3,4开关OFF。

设置说明:

- 将第1、2拨码开关拨置0N状态,第3拨码开关拨置0FF状态,表示串口通讯方式为RS485。
- 将第1、2拨码开关拨置0FF状态,第3拨码开关拨置0N状态,表示串口通讯方式为RS232。
- RS485_TR表示串口在485通讯方式下的终端电阻,拨置0N状态为有终端电阻,0FF为无终端电阻。

建议:

当RS485 通讯距离大于20米,且出现通讯干扰现象时,才考虑对终端匹配电阻进行设置。

工业领域 嵌入式系统专家







TPC1561Hi

TPC1561Hi外观 TPC1561Hi配置 TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口


TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯

■ TPC1561Hi启动

使用24V直流电源给TPC供电,开机启动后屏幕出现"正在启动"提示进度条,此时不需要任何操作系统将自动进入工程运行界面。









TPC1561Hi

TPC1561Hi外观 TPC1561Hi配置 TPC1561Hi安装 TPC1561Hi接口


TPC1561Hi启动

TPC1561Hi维护

MCGS嵌入版 与PLC的通讯 ■ TPC1561Hi 维护

□更换电池

电池规格: CR2032 3V锂电池





□触摸屏校准

将笔针轻而准确地在十字光标的中心点一下 当目标在屏幕上移动时,重复该动作 按Esc键取消







TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装 MCGS嵌入版介绍 MCGS工程的建立 与PLC的通讯 MCGS嵌入版安装

MCGS嵌入版安装步骤如下:

- a. 启动Windows,在相应的驱动器中插入光盘;
- b. 插入光盘后,从Windows的光驱驱动器运行光盘中的Autorun.exe, MCGS安装程序窗口如下;









TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装


MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版安装

c. 在安装程序窗口中点击"安装组态软件", 弹出安装程序窗口, 点击"下一步"









TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装

MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版安装

d. MCGS嵌入版主程序安装完成后,继续安装设备驱动,选择"是"









TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装

MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版安装

e. 按提示步骤操作, 随后, 安装程序将提示指定安装目录, 用户不指定时, 系统缺省安装到D:\MCGSE目录下, 建议使用缺省目录, 如下图所示, 系统安装大约需要几分钟:









TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装

MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版安装

f. 点击下一步, 进入驱动安装程序, 选择所有驱动, 点击下一步进行安装:









TPC1561Hi

MCGS嵌入版


MCGS嵌入版安装 MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版安装

- g. 选择好后按提示操作,MCGS驱动程序安装过程大约需几分钟;
- h. 安装过程完成后,系统将弹出对话框提示安装完成,选择立即重新 启动计算机或稍后重新启动计算机,重新启动计算机,结束安 装。



i. 安装完成后, Windows操作系统桌面上添加了如下图所示的两个快捷方式图标, 分别用于MCGS嵌入版组态环境和模拟运行环境。









TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装

MCGS嵌入版介绍 MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版的主要功能









TPC1561Hi

MCGS嵌入版


MCGS嵌入版安装

MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

与PLC的通讯

MCGS嵌入版的组成部分



- ◆主控窗口构造了应用系统的主框架
- ◆设备窗口是MCGS嵌入版系统与外部设备联系的媒介
- ◆用户窗口实现了数据和流程的"可视化"
- ◆实时数据库是MCGS嵌入版系统的核心
- ◆运行策略是对系统运行流程实现有效控制的手段







TPC1561Hi

MCGS嵌入版

MCGS嵌入版安装


MCGS嵌入版介绍

MCGS工程的建立

MCGS工程的下载

与PLC的通讯

MCGS工程的建立









TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯

- 与PLC的通讯 以西门子**S7-200 PLC**为例
 - 1. 设备组态



(操作地址: Q0.0、Q0.1、Q0.2、VW0和VW2。)







TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯

- 与PLC的通讯
 - 2. 窗口组态










TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 窗口组态□建立基本元件:按钮









TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 窗口组态

口建立基本元件: 指示灯










TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 ■ 窗口组态

□建立基本元件:标签










TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 窗口组态

□建立基本元件: 输入框










TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 窗口组态

□建立数据链接:按钮









TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 窗口组态

口建立数据链接: 指示灯









TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 窗口组态

口建立数据链接:输入框









TPC1561Hi MCGS嵌入版 与PLC的通讯 ■ 连接效果









谢 谢!