

# Пам'ятка



**"Загальні заходи безпеки  
медсестри на робочому місці"**

1. Використовувати індивідуальні засоби захисту (халат, фартух, рукавички, маску, захисні окуляри).
2. Придержуватись рівнів миття рук.
3. Надягати рукавички при контакті з кров'ю, біологічними рідинами.
4. Проводити дезінфекцію використаного інструментарію, предметів догляду, обладнання відразу після використання в гумових рукавичках.
5. Розбирання, миття, прополіскування медичного інструментарію, використаних піпеток та ін., які використовували під час роботи з кров'ю, сироваткою крові здійснювати після попередньої дезінфекції в гумових рукавичках.
6. Ретельно мити руки 2 рази з милом відразу після зняття рукавичок.
7. Руки висушити індивідуальним рушником, який потрібно міняти щоденно, або серветкою одноразового використання.
8. Негайно прибрати пролитий або просипаний інфікований матеріал, провести дезінфекцію.
9. Робочі місця повинні бути забезпечені свіжоприготовленими дезінфікуючими розчинами для дезінфекції ватних кульок, пробірок, шприців, голок та ін.

# **Етапи обробки виробів медичного призначення**

1-й етап – дезінфекція виробів медичного призначення  
У 1-й ємкості з дезінфікуючим розчином – промити  
вироби  
У 2-ій ємкості – у розібраному стані витримати 60 хв.  
Потім ретельно промити вироби під проточною водою.

2-й етап – перед стерилізаційне очищення

- повне занурення у миючий розчин при  $T\ 50^{\circ}C$  ("Біолот" ) на 15 хв (миючий розчин використовується протягом доби до забруднення – до появи рожевого кольору);

чи "Гігісепт" 0,1% на 30 хв.

- ретельне миття ер шиками протягом 30 сек кожного предмету;

- промивання під проточною водою 10 хв.;

- ополіскування дистильованою водою 30-60 сек;

- висушування при  $T\ 85^{\circ}C$  до зникнення вологи

- контроль якості перед стерилізаційного оброблення (фенолфталеїнові, азопирамова проби)

- упакування у бікси для стерилізації:

перевірити справність біксу; обробити бікс (внутрішні і зовні поверхні) дезрозчином 2-разово різними ганчірками, відкрити сітку бікса (без фільтра); застилити серветкою дно і краї біксу так, щоб вона звисала на 2/3 висоти біксу; помістити на дно біксу індикатор стерильності (для контролю якості стерилізації на дні біксу); покласти матеріал для стерилізації; розмістити індикатор стерильності у центральну частину біксу (контроль якості стерилізації); накрити серветкою, яка звисає з країв біксу; покласти під кришку біксу індикатор стерильності (контроль якості стерилізації під кришкою); закрити кришку біксу на замок (забезпечується герметичність стерильного біксу); прив'язати до ручки біксу бірку; поставити дату укладки і підпис відповідального; бікси доставляються в ЦСВ в щільному вологостійкому мішку. Мішок підлягає стерилізації в ЦСВ для транспортування з ЦСВ.