

Последовательность соединения кокетки с основной деталью



Автор: Ермакова Ирина Сергеевна,
мастер производственного обучения
ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ»,
г. Саратов

Сложить основную деталь и кокетку
лицевыми сторонами внутрь. Уравнять
срезы. Приметать со стороны кокетки
шириной шва - 0,9 см.



Притачать кокетку швом шириной 1 см.



Шов притачивания кокетки обметать со стороны основного изделия



Припуск шва приутюжить, а затем
заутюжить в сторону кокетки



Наметать тесьму «вьюнчик» на кокетку



Настрочить тесьму «вьюнчик» по
середине.

Готовую кокетку приутюжить

