

* Обработка верхнего среза фартука.

Выполнила:

учитель технологии

МБОУ СОШ №9 г. Брянска

Степина В.В.



Подогнуть и заметать верхний срез фартука на 1см. Приколоть бретели булавками. Приметать бретели.



* **Подогнуть по линии
верха, заметать.**



* **Застрочить на 1 мм от внутреннего сгиба.**



* Убрать нитки сметывания.



* Приутюжить шов.



* Заутюжить бретели наверх.



* Закрепить бретели сметочной строчкой.



* Проложить машинную строчку на 1мм от линии верха. Шов приутюжить.