

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Приготування розчину вручну





Наливаємо води приблизно прикинувши за умовами дозування (дв. рекомендації на мішку) на необхідну кількість суміші - беремо в долоню порошок.



І розсипаємо його між пальців рівно по всій ємкості (можна і швидко).



Насипаємо повно, щоб було покрито водою. Трохи більше, або менше, залежить від того, що ви будете робити. Наприклад: Затягнути укоси потрібна більш густа суміш - він швидше твердіє, а на стіну нанести - трошки рідині, з ним легше працювати. Але це нюанси.



Декілька хвилин почекаєм



Починаємо замішувати нахиливши посуд - так зручніше. Шпаклівка здається рідкою.



Досить швидко загусає. І незабаром готова до роботи.