

Раздел 5

Печать и Экспорт

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Выбрав материал, можно напечатать на принтере отчет

The image shows a sequence of steps for printing a report in the MVISION software. On the left, a vertical menu contains the following options: 'Open Databank...', 'Close Databank...', 'Print...', 'Export...', 'Save Notebook...', and 'Exit MVISION'. A blue arrow points from the 'Print...' option to a 'Select Print Output' dialog box. This dialog has three checked options: 'Output to MIF', 'Previewer', and 'Output to Printer'. Below these are 'Options...' and 'Advanced Options...' buttons, and 'Ok', 'Cancel', and 'Help' buttons at the bottom. A second blue arrow points from the 'Output to Printer' option to a 'Print' dialog box. This dialog includes fields for 'Print Page Range' (Start Page: 1, End Page: 1), 'Printer Paper Size' (Width: 8.5", Height: 11.0"), 'Copies' (1), 'Scale' (100%), 'Printer Name' (printer 1), and 'Print Only to File' (Users/10mb/01m_job/01a.dat). It also has checkboxes for 'Print Separations' and 'Print Only to File', and buttons for 'Print', 'Save Settings Only', 'Cancel', and 'Help'. A third blue arrow points from the 'Print' dialog to the 'Print...' option in the main software window's menu. The main window, titled 'scratchA4A000vh', displays a report titled 'МАТЕРИАЛ' with a table of material properties. The table has two columns: 'NAME' and 'PROPERTY'. The rows include: 'DIN' (Din 1717), 'CNAME' (DIN 9746), 'DENIG' (Aluminum), 'FORM' (Cylindrical), 'TREAT' (Anodized), 'DIMS' (Characteristics), 'DENS' (Weight density), 'TEMP' (Temperature), 'TABLE' (Sample number), 'BOOK' (Sample number), and 'BASIS' (Structure).

NAME	PROPERTY
DIN	Din 1717
CNAME	DIN 9746
DENIG	Aluminum
FORM	Cylindrical
TREAT	Anodized
DIMS	Characteristics
DENS	Weight density
TEMP	Temperature
TABLE	Sample number
BOOK	Sample number
BASIS	Structure

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

- n Доступ к печати из Material Browser или Data Viewer
- n Браузер печатает данные в том виде, в каком они сохранены в банке данных (величины преобразуются в соответствии с выбранной системой единиц)
- n Data Viewer будет печатать измененные пользователем данные, используя любые подходящие графические шаблоны
- n Печатается вся информация о выбранных материалах
 - u Если список материалов не содержит графиков (кривых), то и на печать они не будут отправлены

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

- n Data Viewer может печатать выбранные наборы свойств
- n Формат, стиль шрифта, размеры и типы информации, которая будет напечатана могут быть изменены перед печатью
- n Предварительный просмотр печати
- n Может выводиться непосредственно на принтер, MIF (Framemaker Interchange File), Postscript файл или файл HTML

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Источники данных для печати

	Material Browser	Data Viewer	Crossplot & spreadsheet
Печать всей записи материала (все таблицы, графики, изображения)	да	да , или только набор свойств, отображаемый в настоящее время (+ родословная)	нет
Печать родословной	да	да	нет
Печать только графика	нет	да	да
Печать списка точек	нет	да	да
Печать измененных пользователем данных	нет	да	да

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Опции печати

The image shows a print options dialog box with a light tan background. It contains several settings and checkboxes. Red arrows point from the Russian text on the right to the corresponding controls in the dialog. The controls include dropdown menus for 'Page Orientation' (set to 'Portrait') and 'Paper Size' (set to 'US Letter'). There are several checkboxes: 'Table Lines on Document', 'Attribute Name on Document', 'Attribute Description on Document', 'Footnotes on Document', 'Metadata on Document', 'Graphics in Color', and 'Logo on Document'. The 'Logo on Document' checkbox is highlighted with a black border. Below it is a text field labeled 'Enter Logo file pathname:' containing the path ':tall_3.0_test/SUNS/resources/logo.rf'. At the bottom are three buttons: 'Ok', 'Cancel', and 'Help'.

Установка ориентации страницы

Установка размера страницы

Печать границ и сетки в таблицах

Включать имена атрибутов

Включать описания атрибутов

Печать сносок, ассоциированных с каждым атрибутом

Печать метаданных, ассоциированных с каждым атрибутом

Печать графиков в цвете

Печать логотипа вверху страницы

Расположение файла с логотипом

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Расширенные опции печати

Advanced Options

Font Family: Times

Font Size: 12pt

Number of Table Columns: Auto

Number of Page Columns: 1

Number of Graphs/Column: 2

Name/Column %: 25

Headers on Tables: Off

Page Column Separator: Off

Ok Cancel Help

Установка типа шрифта

Установка размера шрифта

Установка числа колонок в документе

Установка двух колонок на страницу
(журнальный стиль)

Управление пространством под
имя/описание атрибута

Добавление заголовка к таблице

Вкл/выкл разделитель колонок

ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

Меню Print

Диапазон печати

Размер страницы

Сортировка страниц

Назначение печати

Печать в Post Script
файл

Имя/Расположение
файла

