


# Особенности эксплуатации бытового пассажирского и буфетно – кухонного оборудования.

**При приёме бортового питания и буфетно-кухонного оборудования (БКО) на борт ВС бортпроводник обязан**


- проверить соответствие типу ВС и техническое состояние буфетно-кухонного оборудования
- отсутствие механических повреждений, исправность замка запирания двери, стопорных механизмов сервировочных столиков, тележек, наличие ручки на дверце и т.д.




Все буфетно-кухонное оборудование должно быть установлено в предназначенных для него местах, закреплено и зафиксировано:

- во время руления, взлёта и посадки ВС;
- при возникновении аварийной ситуации;
- до и во время турбулентности;
- в течение полета, если не используется.

Для корректного закрытия/закрепления/фиксации БКО используются штатно установленные в буфетах – кухнях замки, фиксаторы и защелки




The background image shows the interior of an aircraft's cargo hold. It features several rows of grey shelving units with red handles, used for storing equipment and supplies. The ceiling has white rectangular lights. In the top right corner, there is a sign with the text "EXIT ВЫХОД".

Оборудование и предметы, не закрепленные должным образом, представляют потенциальную опасность и могут причинить травмы людям и ущерб интерьеру ВС. Основное правило работы бортпроводника с тележками и контейнерами:


**расфиксировал - открыл – взял что нужно – закрыл – зафиксировал.**

# Контейнер «ЮНИТ»



Меры безопасности:  
Тщательно закрывать  
дверцу контейнера,  
сведя к минимуму риск  
зажима пальцев.  
Выводить контейнер с  
места хранения только  
за ручку на дверце  
контейнера.

# Сервисные тележки / полутележки








A grayscale photograph showing the interior of an airplane's cargo hold. Several dark-colored service carts are lined up along the center aisle. The ceiling features overhead bins and lighting fixtures. A sign on the right wall reads "EXIT ВЫХОД".


**Принимать на борт ВС неисправные  
сервировочные тележки  
ЗАПРЕЩЕНО.**




Принятая на борт ВС исправная тележка должна быть установлена в буфете-кухне в **«походном положении»**.

Термин **«походное положение»** означает, что тележка установлена в штатную нишу в буфете-кухне, зафиксирована в ней соответствующими защелками, дверцы тележки закрыты, зафиксированы замками. Бортпроводник обязан нажать красную педаль тормоза, зафиксировав тележку стопорным механизмом.



A grayscale photograph showing the interior of an airplane's cargo hold. Several service trolleys are lined up along the center aisle. Each trolley has a small window and a red handle. The ceiling features overhead bins and lighting fixtures. A sign above one of the doors reads "EXIT ВЫХОД".

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** бортпроводникам  
оставлять в салоне сервисные тележки  
без присмотра с выключеными  
стопорными (тормозными)  
механизмами и/или, не убедившись в  
их включении.



**Меры предосторожности при работе с тележкой: Тщательно закрывать дверь тележки, сведя к минимуму риск зажима пальцев. Выводить тележку с места хранения только за ручку на двери тележки.**

**Дверь тележки должна быть закрыта на замок каждый раз после использования.**