



ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ.



Одеть катушку на катушечный стержень. Закрепить нить в верхнем нитенаправителе.



Заправить нить в регулятор натяжения верхней нити.



**Заправить нить в
нитепритягиватель.**




**Заправить нить в нижний
нитенаправитель и в ушко иглы.**



Запиши этапы заправки верхней нити в тетрадь. Заправь верхнюю нить и назови название основных частей.

Заправка верхней нитки



1. Катужечный стержень с катушкой ниток
2. Верхний нитенаправитель
3. Регулятор натяжения верхней нити
4. Нитепритягиватель
5. Нижний нитенаправитель
6. Ушко иглы