

Практическое занятие 1

Автоматический радиокомпас

KR-87

Назначение органов управления



Табло значений
действующей
частоты
(USE)


Назначение органов управления



**Индикация включения режима
Прослушивания телеграфных
сигналов**


(BFO, beat frequency

Назначение органов управления




Индикация того, что в правом окне отображается значение резервной частоты

Назначение органов управления




Табло для отображения резервной частоты и таймера (STBY/TIMER)

Назначение органов управления



Индикация того, что осуществляется подсчет общего полетного времени (FLT, flight timer)

Назначение органов управления



**Индикация того, что
осуществляется подсчет общего
полетного времени
(FLT, flight timer)**

