


# Разборка CMA LG F1443KDS

- Конструкция стиральной машины отличается от остальных, требуется внимание к разборке.
- Мы сосредоточимся на том, что разборка должна идти в определенной последовательности, панели снимаются в следующем порядке:
  - Верхняя панель
  - панель дисплея
  - Нижняя передняя крышка
  - Кабинет фронт
  - Задняя панель
  - боковая панель

# Disassembly – Top panel

- When the **Top panel** is removed, we can provide service to:


1. Сетевой фильтр
2. Клапан залива
3. Парогенератор
4. Диспенсер
5. Панель дисплея
6. Прессостат



# Disassembly – Display panel




- When the **Display panel** is removed, we can provide service to:
  1. Плата задачи программ
  2. Модуль дисплея



# Disassembly – Lower front cover



- When the **Lower front cover** is removed, we can provide service to:
  1. Основная плата управления (сдвинуть при снятии)
  2. Датчик утечки
  3. Нагреватель (ТЭН)
  4. Термодатчик
  5. Сливной насос
  6. Насос рециркуляции




# Disassembly – Cabinet front




- When the **Cabinet front** is removed, we can provide service to:
  1. Передняя манжета
  2. Патрубок диспенсора
  3. Патрубок парогенератора
  4. Патрубок рециркуляции
  5. Замок (УБЛ)



# Disassembly – Back panel



- When the **Back panel** is removed, we can provide service to:
  1. Место установки прямого привода (Привод снят)
  2. Датчик Холла
  3. Датчик вибрации
  4. Опорные кронштейны
  5. Задний амортизатор
  6. Задняя манжета
- Note: Заднюю панель можно снять, только после снятия парогенератора, клапанов, сетевого фильтра!



# Disassembly – Side panel



- When the **Side panel** is removed, we can provide service to:
  1. Боковые амортизаторы
  2. Боковая подвеска

