


Разборка CMA LG F1443KDS

- Конструкция стиральной машины отличается от остальных, требуется внимание к разборке.
- Мы сосредоточимся на том, что разборка должна идти в определенной последовательности, панели снимаются в следующем порядке:
 - Верхняя панель
 - панель дисплея
 - Нижняя передняя крышка
 - Кабинет фронт
 - Задняя панель
 - боковая панель

Disassembly – Top panel


- When the **Top panel** is removed, we can provide service to:
 1. Сетевой фильтр
 2. Клапан залива
 3. Парогенератор
 4. Диспенсер
 5. Панель дисплея
 6. Прессостат



Disassembly – Display panel




- When the **Display panel** is removed, we can provide service to:
 1. Плата задачи программ
 2. Модуль дисплея



Disassembly – Lower front cover




- When the **Lower front cover** is removed, we can provide service to:
 1. Основная плата управления (сдвинуть при снятии)
 2. Датчик утечки
 3. Нагреватель (ТЭН)
 4. Термодатчик
 5. Сливной насос
 6. Насос рециркуляции



Disassembly – Cabinet front




- When the **Cabinet front** is removed, we can provide service to:
 1. Передняя манжета
 2. Патрубок диспенсора
 3. Патрубок парогенератора
 4. Патрубок рециркуляции
 5. Замок (УБЛ)



Disassembly – Back panel



- When the **Back panel** is removed, we can provide service to:
 1. Место установки прямого привода (Привод снят)
 2. Датчик Холла
 3. Датчик вибрации
 4. Опорные кронштейны
 5. Задний амортизатор
 6. Задняя манжета
- Note: Заднюю панель можно снять, только после снятия парогенератора, клапанов, сетевого фильтра!



Disassembly – Side panel



- When the **Side panel** is removed, we can provide service to:
 1. Боковые амортизаторы
 2. Боковая подвеска

