

После сборки замеса, на рецептуре фиксируем объем замеса после которого ставим знак минусы:

Код	Партия	Артикул	Наименование компонента	Коррекция	Кол-во	Взв. Загр.
000В-		1000599	Пигмент белый SINOBRILL 2127		244,318	KG [1]
000В-		1000598	Пигмент белый SINOBRILL 181		179,518	KG [1]
000В-		1000623	Добавка SIBIR-SP G 21046		7,940	KG [1]
000В-		1004310	Добавка SIBIR-SP G 21046		0,400	KG [1]
000В-		1000217	Добавка SIBIR-SP G 21046		1,197	KG [1]
000В-		1002193	Добавка А-С 85		2,198	KG [1]
000В-		1000206	Добавка SIBIR-SP G 21046		2,197	KG [1]
000В-		1007930	Наполнитель белый KAN BULK		249,241	KG [1]
000В-		1000860	Дисперсия черная SIBIR-SP G 21046		19,183	KG [1]
000В-		1004223	Пигмент синий HOLLAND BLUE H 7090		1,110	KG [1]
000В-		1000334	Пигмент синий BLEU OULTREMARE 24		11,590	KG [1]
000В-		1001057	Пигмент черный LAMP BLACK 101		0,128	KG [1]
Стадия помол						
Код	Партия	Артикул	Наименование компонента	Коррекция	Кол-во	Взв. Загр.
77777		7002192	Пакет полиэтиленовый 25 кг		32,000	EA [1]

799 -

В первую очередь взвешиваем паллету с полными мешками (без довесков)



Фиксируем на рецептуре вес паллеты за вычетом 20кг

000В-		1000334	Пигмент синий BLEU OULTREMARE 24		11,590	KG [1]
000В-		1001057	Пигмент черный LAMP BLACK 101		0,128	KG [1]
Стадия помол						
Код	Партия	Артикул	Наименование компонента	Коррекция	Кол-во	Взв. Загр.
77777		7002192	Пакет полиэтиленовый 25 кг		32,000	EA [1]

799-425

Взвешиваем паллету вторую паллету и фиксируем вес на рецептуре за вычетом 20кг.



1001057	Пигмент черный LAMP BLACK 101		0,128	KG [1]
Артикул	Наименование компонента	Коррекция	Кол-во	Взв. Загр.
7002192	Пакет полиэтиленовый 25 кг		32,000	EA [1]

799-425-372 = 2

Если разница менее 25кг, значит ошибки с целыми мешками допущено не было, необходимо проверить кол-во довесков.


Правило пользования тележкой:

- 1) Включить тележку  , и дождаться отображения символов на дисплее



- 2) Для обнуления весов нажат 



- 3) Для того чтобы выключить весы нажат  На дисплее появится текстовое сообщение «OFF»

