

ГБОУ «КЛЕТНЯНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»


**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА:
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ
НАБОЙКИ».**

СОСТАВИЛА: УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ КОВПАК Л.Е.

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
1	УДАЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ НАБОЕК.		САПОЖНЫЙ НОЖ.

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
2	УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ КРЕПИТЕЛЕЙ НАБОЙКИ.		ПРЯМОЕ ШИЛО.

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
3	ПОДБОР МАТЕРИАЛА.	 The image shows three rectangular samples of materials. One is a white, textured sheet with a fine, pebbled surface. The other two are dark blue sheets; one has a similar pebbled texture, while the other is smooth. They are arranged on a light-colored, slightly reflective surface.	КАБЛУЧНАЯ РЕЗИНА. ПЛАСТКОЖА. ПОЛИУРЕТАН.

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛА НАБОЙКИ.		БУМАГА. РУЧКА. НОЖНИЦЫ.

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
5	<p>РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА НА МАТЕРИАЛЕ. ПРИПУСК 2-3 ММ.</p>		<p>ЛЕКАЛО. РУЧКА. ПОЧИНОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ.</p>

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
6	ВЫКРАИВАНИЕ ДЕТАЛИ НАБОЙКИ.		ПОЧИНОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ. САПОЖНЫЙ НОЖ. САПОЖНЫЙ МОЛОТОК.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ.

- 1. Материал подобран согласно изготавливаемой детали набойки.**
- 2. Лекало набойки точно соответствует форме набоечной площадке каблука.**
- 3. При разметке лекала на материале припуск на обработку 2-3 мм по всему контуру.**
- 4. При выкраивание детали набойки нет дефектов на материале.**