


**ГБОУ «КЛЕТНЯНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА:  
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ  
НАБОЙКИ».**


---

СОСТАВИЛА: УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ КОВПАК Л.Е.

<b>№</b>	<b>ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.</b>
<b>1</b>	<b>УДАЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ НАБОЕК.</b>		<b>САПОЖНЫЙ НОЖ.</b>

<b>№</b>	<b>ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.</b>
2	<b>УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ КРЕПИТЕЛЕЙ НАБОЙКИ.</b>		<b>ПРЯМОЕ ШИЛО.</b>

<b>№</b>	<b>ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.</b>
3	<b>ПОДБОР МАТЕРИАЛА.</b>	 The image shows three rectangular samples of materials. One is a white sheet with a fine, pebbled texture. The other two are dark blue sheets; one has a similar pebbled texture to the white one, while the other is smooth with a fine, woven fabric-like texture. They are arranged on a light-colored surface.	<b>КАБЛУЧНАЯ РЕЗИНА. ПЛАСТКОЖА. ПОЛИУРЕТАН.</b>

№	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ	ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.
4	<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛА НАБОЙКИ.</b>		<b>БУМАГА. РУЧКА. НОЖНИЦЫ.</b>

<b>№</b>	<b>ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.</b>
5	<b>РАЗМЕТКА ЛЕКАЛА НА МАТЕРИАЛЕ. ПРИПУСК 2-3 ММ.</b>		<b>ЛЕКАЛО. РУЧКА. ПОЧИНОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ.</b>

<b>№</b>	<b>ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>ИНСТРУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ.</b>
6	<b>ВЫКРАИВАНИЕ ДЕТАЛИ НАБОЙКИ.</b>		<b>ПОЧИНОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ. САПОЖНЫЙ НОЖ. САПОЖНЫЙ МОЛОТОК.</b>

# **ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ.**

- 1. Материал подобран согласно изготавливаемой детали набойки.**
- 2. Лекало набойки точно соответствует форме набоечной площадке каблука.**
- 3. При разметке лекала на материале припуск на обработку 2-3 мм по всему контуру.**
- 4. При выкраивание детали набойки нет дефектов на материале.**