

Лабораторная работа 1.

Модель z/OS

1. Написать письмо на адрес gubkin_alexandr@mail.ru и получить ссылку.
2. Скачать из облака HLAssembler.
3. Поставить на компьютер VISTA TN3270 и Hercules.
4. Стартовать Vista TN3270 и Hercules.
5. Войти в TSO и ISPF.
6. Корректно выйти из системы.
7. Снова войти для проверки корректности предыдущего выхода и снова выйти.

Постановка системы на компьютер

1. Создать каталог c:\Myzos.
2. Скопировать содержимое каталога ZOSimages_hercules (но не сам каталог).

Стартовать Vista TN3270 и Hercules

1. Start VISTA session twice: IP= 127.0.01 Port=3270.
2. Start cmd.exe and CLI enter
...>hercules.exe -f c:\myzos\hercules.cnf.
3. Hrcules window: ESC - change view. If you see IPL word with highlight L symbol enter L.
4. Enter F (device# 0A81) for requested IPL device.

Вход в систему

1. Когда пользовательская консоль отобразит входной экран (красный цвет), введите команду LOGON IBMUSER
2. Затем введите пароль SYS1
3. Функцию ввода исполняет клавиша Right-Ctrl
4. Нажмите Right-Ctrl и войдите в главное меню ISPF.

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

1. В пользовательской консоли выйдите в TSO нажимая F3
2. Затем введите команду LOGOFF
3. Окно пользовательской консоли можно закрыть.
4. В окне системной консоли введите \$p jes2 (stop JES).
5. Введите z eod и quiesce.
6. Закройте окно системной контроли.
7. В окне Hercules после сообщения "Quiesce function performed" введите команду QUIT.

Q & A