


Лекция №8 Драйверы, назначение и параметры настройки. Драйверы и модель OSI





Драйверы

- **Драйверы** это программы, которые операционная система использует для работы с устройствами.
- Драйверы платы сетевого адаптера располагаются на подуровне <u>управление доступом к среде (MAC)</u> (Канальный уровень модели OSI).



- LLC соответствует программам драйвера
- МАС отвечает за совместный доступ плат сетевого адаптера к <u>Физическому уровню.</u>

Драйверы

- Пример для Windows XP Home Edition
- Проблема: I) система не захотела установить карту от **Genius**, которая определялась системой как VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter
- 2) к ней не прикладывались драйвера
- 3) Windows не установила сетевые драйверы
- Решение проблемы: поиск в интернете


(на сайте производителя Genius.ru)

Поиск на сайте производителя




Перейдем по ссылке драйверы

Поиск на сайте производителя



 кликнуть по ссылке с именем файла (столбец Файл таблицы со списком драйверов) и дождаться загрузки архива


Перед установкой необходимо проанализировать содержимое папки, в которую вы сохранили архив



Ручная установка драйвера


Необходимо:


- сделать щелчок правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер, в выпавшем контекстном меню выбрать Свойства
- В окне свойств компьютера перейти на вкладку
 Оборудование



Ручная установка драйвера

- нажав на кнопку **Диспетчер** устройств, откроется окно с установленными в систему устройствами
- Искомый вопросительно- восклицательный знак подписан как Ethernet-контроллер
- Щелкаем по нему и






Появится **окно свойств оборудования**

Первая вкладка содержит информацию о том, что устройство работает неправильно

- I) В случае установки драйверов для нового устройства нажмем Переустановить
- 2) Также можно воспользоваться вкладкой **драйвер** и нажать кнопку **Обновить**




Кнопка Сведения показывает информацию об установленном драйвере устройства. Эта информация понадобиться при обращении в сервисцентр в случае проблем с устройством.

Кнопка **Откатить** позволяет восстановить прежний драйвер.

начало установки нового


Anaŭrena



Т.к. драйвер у нас есть, то выбираем <u>Нет, не</u>
 <u>в этот раз</u> и нажимаем кнопку **Далее**.

выоор типа продолжения





Если с устройством поставляется установочный <u>диск</u> – достаточно вставить его в дисковод (Место поиска), выбрать пункт Автоматическая установка


Т.к. мы хотим все установить

Мастер обновления оборудования camod Задайте параметры поиска и установки. указа Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в чказанных местах. Используйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер. Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках...) Включить следующее место поиска: D:\WXP\ Обзор Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер. Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования. Далее > Отмена

< Назад


И3

Выбор типа оборудования




Выбирать из списка типов устройств тот, который соответствует тому, которое надо установить (пункт Сетевые платы)

Выбор драйвера



 В процессе установки драйверов система может вывести сообщение, что драйвер не протестирован на совместимость с системой

- просмотрев список предлагаемых Windows драйверов, приходим к выводу, что нужного драйвера нет и, нажав кнопку Установить с диска... попадаем в окно выбора папки, где находится наш драйвер
- Windows начинает обзор папок с диска 3,5 А. Не обращайте на это внимание.
- нажимайте в появившемся окне кнопку Обзор,
 ищите в вашей файловой системе папку с
 драйверами -> Далее




Окончательный выбор конкретного драйвера для установки

Внимание на галочку Только совместимые устройства (Windows точно определила

НУЖНОЕ УСТРОЙСТЕ Мастер обновления оборудования Выбор сетевой платы Какую сетевую плату требуется установить? Щелкните по названию сетевого адаптера, наиболее соответствующего вашему оборудованию, затем нажмите кнопку "Далее". При наличии установочного диска для этого компонента, нажмите кнопкч "Установить с диска". Только совместимые устройства. Сетевой адаптер: VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter Установить с диска Драйвер имеет цифровую подпись. Сведения о подписывании драйверов Далее > < Назад Отмена

Завершение установки

- Устройство установлено в системе нажать кнопку **Готово**
- В разделе неизвестных устройств убавилось одним вопросительным знаком, а в разделе сетевых плат добавилась наша VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter.



принтера в Windows XP и в Windows

Сетевой принтер — это принтер который выполняет задания сразу двух пользователей, а иногда и целого офиса

Как подключить сетевой принтер

установите драйвера принтера и проверьте его работоспособность, все остальные настройки выполняются программно. Учтите, что мы подключаем принтер к компьютеру и именно компьютер подключен к сети, а не принтер. Вси настройки принтера задаются на компьютере


Как настроить компьютер, чтобы принтер стал сетевым.

Процесс настройки принтера в 2 этапа.

Этап I: Установка настроек на компьютере к которому подключен принтер. Здесь нужно зайти в панель управления, кликнуть правой кнопкой мыши по значку принтера и


выбрать Свойства

В Windows 7 нужно выбрать «Свойства принтера» и в появившемся окне перейти на закладку «Доступ».



в XP мы должны выбрать «Общий доступ к данному принтеру» и нажать «ок», а в Windows 7, нажать на кнопку «Настройка общего доступа», затем «Да» и затем выбрать пункт «Общий доступ к данному принтеру» и так же

нажать «ок».




Установка сетевого принтера в Windows XP

Этап 2: мы переходим на второй компьютер, где будем настраивать сетевой принтер, чтобы он распечатал листы, заданные на печать со второго пк.


+ На этом этапе нужно перейти в **панель управления** вашей операционной системы и найти кнопку «**Установка**

принтера».



Установка сетевого принтера в Windows 7

 Следуя указаниям мастера установки принтера, мы нажимаем «Далее» и выбираем «Сетевой принтер или принтер подключенный к другому компьютеру».



Выбор сетевого принтера





Выбор сетевого принтера – обзор принтеров

Выбираем принтер, конечно же можно прописать путь к принтеру но можно ошибиться, поэтому сразу выбираем «Обзор принтеров» и жмем «Далее».


Мастер устан	овки принтеров
	мнтер не знаете имени или адреса прингера, можно поискать по ющему вас расположению.
_	принтеру требуется подключиться?
○ Подкл	ючиться к принтеру или выполнить обзор принтеров (кнопка "Далее"):
Имя:	
	Пример: \\server\printer
○ Подкл	ючиться к принтеру в Интернете, в домашней сети или в интрасети:
URL:	
	Пример: http://server/printers/myprinter/.printer
	(Назад Далее) Отмена

Выбор сетевого принтера из списка



В списке выбираем свой принтер подключенный к первому компьютеру. Если в списке вашего принтера нет, посмотрите какие рабочие группы указаны в списке, возможно их несколько у вас и нажав на плюсик напротив и развернув список вы увидите название своего принтера.

Выбор сетевого принтера из списка



Затем в следующем окне вы подтверждаете свой выбор, потом в еще одном окне вам нужно выбрать «да», чтобы принтер использовался по умолчанию.



Завершение настройки

 процесс настройки завершен, можно распечатать первый документ

Замечание! Принтер «по умолчанию» можно не выбирать, например если у вас к второму компьютеру подключен струйный принтер на котором вы постоянно распечатываете фотографии, а документы распечатываете на лазерном принтере подключенном к первому ПК, тогда чтобы постоянно не устанавливать какой принтер главный, можно оставить свой «по **умолчанию»**, а распечатывая в документе нажав «Файл» / «Печать» — выбрать нужный вам принтер.

Завершение настройки

- Если не печатает сетевой принтер.
- В панели управления / Устройства и принтеры (это в Windows 7 так) и выберите по умолчанию ваш сетевой принтер. Если в процессе установки вы уже выбирали принтер подключенный к первому компьютеру «По умолчанию», то возможно некоторое время назад подключали к компьютеру другой принтер который на тот момент использовался «по умолчанию», <u>проверьте</u> настройки, над значком принтера должна быть галочка.
- Так же проверьте работу сети.