



Лекция

ОСНОВЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

План:

1. Оснащение ПАО
2. Основные этапы приготовления гистологического препарата
3. Методы проведения исследования готового гистологического препарата
4. Архивирование
5. Порядок сроков хранения препаратов
6. Порядок сроков хранения, выдачи и утилизации
7. Артефакты гистопрепарата

Организация и оснащение патогистологической лаборатории

Рабочие помещения:

1. Комната для вырезки материала (секционного, биопсийного, экспериментального)
2. Рабочая комната для лаборантов
3. Аппаратурная
4. Моечная

Современное оборудование

Микротомы

Криостат



санный



ротационный





Гистобаня



Диспенсер



Термостаты на 37°C и 58°C



Аппарат гистологической обработки (проводки) тканей.

Тканевый гистологический процессор закрытого типа



Станция для заливки в парафин

УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правильное ведение учетной документации позволяет сотрудникам патогистологической лаборатории эффективно использовать рабочее время и облегчает работу с архивным материалом.

К документации, ведение которой является обязательным, относятся:

- алфавитный журнал для регистрации биопсийного и операционного материала;
- журнал регистрации выдачи биопсийного;
- журнал регистрации секционного материала;
- направления на патогистологическое исследование.

У старшего лаборанта должны быть:

- книги учета спирта,
- книга учета медикаментов
- книга учета химических реактивов, по которому легко находят нужный для работы реактив.

Основные этапы приготовления гистологического препарата

1. взятие материала;
2. фиксация;
3. обезвоживание и уплотнение;
4. заливка;
5. приготовление срезов;
6. окрашивание;
7. заключение срезов.

Виды гистологического материала:

1. Прижизненный (биопсийный) материал
2. Трупный (аутопсийный) материал.

Основные требования при взятии материала

1. Свежесть биоматериала
2. Минимальное травмирование
3. Соблюдение правил сохранения при доставке
4. Адекватная фиксация

Разновидности биопсии:

- эксцизионная – забор материала проводится иссечением при оперативном лечении всего патологического образования, или органа;
- инцизионная – иссечение части патологического образования или органа;
- пункционная – забор материала для исследования путем прокола органа или ткани иглой;
- аспирационная – забор материала тонкой иглой путем отсасывания из органов и образований, имеющих полости, заполненные содержимым;
- трепан-биопсия – при помощи специальной толстой иглы этим способом проводится забор костных материалов;
- щипцевая – материал собирается «скусыванием» из органов и тканей (при гастроскопии, колоноскопии и т.д.);
- путем кюретажа – внутренних стенок (матки, полостей).

Техника вырезания материала.

1. Биопсийный материал $S=2-3$ см, толщина 7 мм (секционный материал может быть объемнее)
2. Вырезанный кусочек погружают сразу в фиксатор (операционный материал сразу помещают в бюкс, смачивают поверхность физ. раствором и срочно доставляют в лабораторию)
3. Маркировка (этикетка) сопроводительная в бюксе или в фиксаторе.
4. Кусочки вырезают на границе нормальной и измененной ткани
5. Сосуды сворачивают в трубочку «рулон»
6. Полые органы (кишечник, желчный пузырь, вена и др.) в ванночке с фиксатором фиксируют булавками
7. Легкие погружают в фиксатор с «грузилом»
8. Кусочки органов вырезают только острым ножом или бритвой
9. Нельзя сдавливать кусочки, скоблить или протирать их поверхность
10. Головной мозг из области черепа извлекают очень аккуратно, без давления на те области, которые необходимы для гистологического исследования
11. Недопустимо обмывание кусочков водой перед фиксацией, если отмыть материал от крови используют изотонический раствор хлорида натрия или раствор Рингера.

Общие принципы фиксации

Результат зависит от:

- pH фиксатора
- Концентрации фиксатора
- Температуры
- Продолжительности фиксации.

Обеспечивает стабилизацию тканевых структур и их уплотнение.

Под действием фиксатора в тканях и органах происходят сложные физико-химические изменения. Наиболее существенным из них является процесс необратимой коагуляции белков, вследствие которого жизнедеятельность прекращается, а структуры становятся мертвыми, фиксированными. Фиксация приводит к уплотнению и уменьшению объема кусочков, а также к улучшению последующей окраски клеток и тканей. Выбор фиксатора зависит от задачи исследования (например, при выявлении гликогена объекты фиксируются в этаноле, а не в формалине).

Правила фиксации

- Взятый из органа маленький образец либо погружают в фиксатор, либо подвергают термической обработке.
- Толщина кусочков не должна превышать 4-5мм.
- Объем фиксирующей жидкости должен превышать объем кусочков не менее чем в 10 раз.
- Кусочки в фиксаторе не должны слипаться и прилипать ко дну емкости (фильтровальная бумага на дно, повесить объект на нитке)
- При фиксации в формалине не желательно охлаждение, т.к. замедляется проникновение фиксатора в ткани.
- Проводят фиксацию обычно при комнатной температуре.

Правила фиксации

- Кусочки тонкостенных органов (кишечник, желудок) и оболочки (мозговые, серозные) перед фиксацией надо растянуть и закрепить нитками на картоне, пробке или тонкой дощечке.
- Кусочки легкого помещают в фиксатор завернув его в марлю с грузиком.
- Фиксатор не используют повторно.

Завершение фиксации

- Фиксация закончена, когда жидкость полностью пропитала объект. При завершении фиксации ткань имеет равномерную окраску и одинаковую консистенцию на поверхности разреза.



**Все фиксаторы токсичны или ядовиты,
требуют работы в вытяжном шкафу!**

Виды фиксаторов

- **Простые фиксаторы:**
- **формалин** (наиболее распространенная и универсальная жидкость, хорошо проникает в ткани и может применяться для фиксации крупных объектов, подходит для консервации органов.)
- В чистом виде представляет 40% раствор формальдегида. Применяется в виде 10-20% водного раствора. Ткани пропитываются формалином со скоростью до 1мм/ч (при толщине не более 0,5см). Время фиксации формалином не меньше 24 часов при комнатной температуре для объектов толщиной от 1 мм до 5 мм, а для объектов 5-7 мм - 48-72 часа
- Хранение формалина в темной плотно закрывающейся стеклянной посуде при температуре не ниже 9 градусов.
- Формалин сильно раздражает слизистые! Работа в перчатках!
- Чаще материал в лабораторию приходит уже в формалине. Но материал заливается свежей порцией формалина.

Виды фиксаторов

- Простые фиксаторы:

этанол (96%) – спирт обладает меньшей проницаемостью, чем формалин (кусочки не более 0,5см). Пригоден для гистохимических исследований.

Под кусочки ткани обязательно слой ваты.

Время фиксации: для тонких пленок 15-30 мин., для кусочков толщиной 3-4мм – 2-4 часа.

Виды фиксаторов


- Сложные фиксирующие жидкости:
- Спирт-формалин
- жидкость Буэна (для фиксации всех тканей кроме ткани почки)
- жидкость Карнуа (применяется при быстрой фиксации и ускоренной проводки – хорошо сохраняет структуру ядра клетки)
- этанол – уксусная кислота и метанол – уксусная кислота (для объектов, в которых планируется выявлять аргентофильные белки ядрышкового организатора)
- Фиксаторы, содержащие сулему: В5, жидкость Ценкера, Максимова, Гелли и «Суза» Гейденгайна

Декальцинация

- Используют для костной ткани. Проводят для полной фиксации ткани, при этом необходима тщательная промывка материала 1-3 часа в слабощелочных растворах.
- Объем декальцинирующей жидкости должен превышать объем объекта в 10-20 раз.
- Твердые компоненты, имеющиеся в ткани (кость, хитин, отложения извести и др.), размягчают воздействием кислот или с помощью постоянного электрического тока — так называемая электролитическая декальцинация и после удаления из ткани кислоты приступают к изготовлению препаратов.

Ошибки при взятии материала и фиксации.

- Механическое повреждение образца.



Ошибки при взятии материала и фиксации.

- Охлаждение материала. Как нагрев, так и охлаждение приводит к повреждению тканей. Ткани не фиксированные не следует охлаждать и тем более, замораживать. Медленно замерзая в клетках, начинают образовываться кристаллы воды, которые рвут стенки клеток.
- Высушивание ткани. Не стоит откладывать фиксацию после операции или аутопсии. Поскольку на воздухе материал высыхает, обветривается и начинает разлагаться.

ВЫСЫХАНИЕ ТКАНИ БЕЗ ФИКСАТОРА



ПОМАРКИ НА ФЛАКОНАХ ИЛИ КОНТЕЙНЕРАХ




**ПЛОХО
ФИКСИРОВАННЫЙ
МАТЕРИАЛ**



ФОРМАЛИНОВЫЙ ПИГМЕНТ

Пигмент проявляется в виде чёрных или коричневых чётко очерченных гранул. Это происходит в органах, которые насыщены кровью.



ЗАМЕНА ФОРМАЛИНА НА ЧИСТЫЙ



Большой кусочек при вырезке



Промывание объекта

- Некоторые фиксаторы закрепляют структуру объекта, но мешают другим процедурам приготовления препаратов или образуют осадки, поэтому должны быть удалены из материала. Промывание обычно проводят в дистиллированной воде или в фосфатных буферах с определенными значениями pH. Промывают в проточной воде до 24 ч и подсушивают на фильтровальной бумаге.

Обезвоживание материала

ЦЕЛЬ – удаление воды для подготовки материала к пропитке с последующей резкой на различных микротоммах.

Используют батарею спиртов восходящей концентрации, начинающейся с 50-80% этанола до абсолютного этанола (ацетон, изопропанол, диоксан). Нельзя сразу после промывки помещать материал в 96% спирт.


Продолжительность пребывания объектов обусловлена размерами кусочков и задачами исследования.

Продолжительность процесса обезвоживания в спиртах в среднем 48 ч.

При обезвоживании по спиртовой батарее вручную их осторожно промокают фильтровальной бумагой или салфеткой из марли, что позволяет реже менять спирты в батарее.

Спирты не должны быть мутными. Нельзя долго повторно использовать.

НЕДОСТАТОЧНОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ



Заливка материала.

- В большинстве случаев зафиксированный и обезвоженный объект все же остается мягким и нежным. Из такого материала сделать тонкие срезы невозможно. Поэтому его необходимо пропитать затвердевающими веществами.
- Фиксированную ткань обезвоживают и пропитывают одним из этих веществ, проводя ее через промежуточный растворитель.

Заливка материала.

- Промежуточные среды для заливки материала:
 - Хлороформ
 - Ксилол
 - Бензол
 - Тoluол
 - Гексан и др.
-
- ЗАЛИВКА может быть в:
 - Парафин
 - Целлоидин
 - Желатин
 - Пропитку парафином проводят в термостате с температурой 58°C.
- Все более широкое применение находят для заливки тканей синтетические смолы (аралдит, эпон и другие), особенно при изготовлении срезов для электронной микроскопии.

Парафин

- Срезы тонкие, пригодные для световой микроскопии (от 5—8 мкм и до 1—2 мкм).
- Можно сделать серии срезов
- Быстрая заливка
- Действие высокой температуры
- Нужно удалять его из среза

Целлоидин

- Срезы легко режутся на микротоме и хорошо окрашиваются большинством красителей
- Толщина их больше, чем у парафиновых срезов
- Не нужно удалять его из среза
- Нет воздействия высокой температуры на срез
- Длительность заливки
- Трудно сделать серии срезов

Заливка материала.

Схема заливки в парафин

- Кусочек ткани проводят через ряд растворов:
- смесь 100 % спирта и ксилола (1 : 1)
- ксилол (две порции)
- смесь ксилола с парафином (1:1, при $t^{\circ} 37^{\circ}$)
- в чистый парафин (две порции, при $t^{\circ} 55—56^{\circ}$).
- Парафин быстро охлаждают, кусочек ткани с окружающим его парафином вырезают в виде так называемого блока.


КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ В ПАРАФИН



Вытекание парафина из кассеты



Неадекватно подобранная кассета



Ошибки при заливке

Преждевременное застывание
парафина



Нераспределённый парафин



Ошибки при заливке

Изготовление срезов и монтировка на стекло

Приготовление срезов происходит на специальных приборах — **микротоммах**. В гистологической технике чаще всего употребляются микротомы, которые делятся на санные, ротационные и замораживающие.

Требования к изготовлению среза:

1. Получение тонких (**5-6 мкм**) срезов
2. Получение серийный срезов
3. Использование одноразовых лезвий или лезвий без дефектов
4. Срезы с ножа снимать препаровальными иглами
5. После снятия срезы помещают в водяную баню для расправления
6. Помещают срезы на воду (предметное стекло) обязательно поверхностью, прилежащей к ножу, определить которую можно по характерному блеску (верхняя сторона всегда матовая)
7. Монтировка среза на стекло под углом 45°
8. После расправления среза на стекле аккуратно удалить излишки воды фильтровальной бумагой
9. Высушить монтированные срезы на гистологическом столике с температурой 37°C
10. Перед наклеиванием срезов предметные стекла должны быть подготовлены (обезжирены) и быть обработаны специальными адгезивными средствами.



Расплавление срезов на водяной бане



Монтаж среза на стекло




Ошибки при резке (разрыв ткани)



Повреждение среза дефектом ножа



Повреждение среза инструментами



Депарафинизация

ЦЕЛЬ – удаление парафина для последующего восприятия красителей и для постановки гистохимических реакций.

Депарафинирование осуществляют в гистологических стаканчиках (бюксах) или стеклянных кюветах с пазами для стёкол с плотно притёртыми крышками.

Схема депарафинирования:

Ксилол I

Ксилол II

Абсолютный этанол

95% этанол

70 % этанол

Вода дистиллированная

После каждой кюветы стекло промокать фильтровальной бумагой.

Неполная депарафинизация



Окрашивание препаратов

- Окрашивание срезов (в световой микроскопии) или напыление их солями металлов (в электронной микроскопии) применяют для увеличения контрастности изображения отдельных структур при рассматривании их в микроскопе.


Тип красителя	Пример	Окрашиваемые структуры
Кислые красители	Кислоты и кислые соли : эозин, кислый фуксин.	<p>а) Окрашиваемые структуры называются оксифильными (имеющими сродство к кислым красителям).</p> <p>б) Это белковые компоненты цитоплазмы и неклеточные структуры (коллагеновые волокна).</p>
Основные красители	Основные соли : гематоксилин, азур 2, кармин.	<p>а) Красящиеся структуры - базофильные (сродство к основным красителям).</p> <p>б) Это структуры, богатые нуклеиновыми или иными кислотами - ядра, рибосомы, аморфный компонент межклеточного вещества.</p>
Нейтральные красители	Смесь двух красителей: основного (азур 2) и кислого (эозин).	<p>а) Структуры, воспринимающие кислые красители, окрасятся эозином; пример - специфические гранулы в эозинофильных лейкоцитах.</p> <p>б) Ядра всех клеток окрашиваются азуром 2.</p>
Индифферентные красители	Судан III, судан IV	Суданом окрашиваются жировые капли (в которых он растворяется).

Обзорное окрашивание

1. Гематоксилин-эозин
2. Гематоксилин Эрлиха
3. Железный гематоксилин
Гейденгайна
4. Железный гематоксилин
Вейгерта
5. Квасцовый кармин
6. Сафранин
7. Азур-2-эозин
8. Железный гематоксилин-
пикрофуксин по Ван-Гизону

Гистохимические окрашивания

1. Специальные методы окраски для изучения структур клеточного ядра
2. Методы окраски соединительной ткани
3. Методы окраски нервной ткани
4. Методы окраски костной ткани
5. Выявление включений амилоида
6. Выявление металлов
7. Выявление гемоглобинсодержащих пигментов
8. Выявление нейтрального жира
9. Выявление углеводов



Прогрессивное окрашивание - это процесс при котором окраска идет до тех пор, пока не достигается интенсивное проникновение красителя в ткань. То есть время подбирается четко, без переокрашивания.

Регрессивное основано на первоначальном переокрашивании с последующей дифференцировкой до нужного уровня окраски. Время окрашивания зависит от концентрации красителей. Дифференцирование срезов в солянокислом спирте.

Правила окрашивания:

1. Перед применением красители необходимо их профильтровать
2. При окрашивании в течение длительного времени красителями низкой концентрации достигается лучшие результаты, чем при окраске в течение короткого времени красителями высокой концентрации
3. Более четкая окраска достигается регрессивным методом с дифференцировкой
4. После дифференцировки (под микроскопом) необходимо тщательно отмыть срез иначе дифференцирующее вещество быстро обесцветит препарат.

Окрашивание гематоксилином и эозином.

Окраска гематоксилин и эозин - наиболее распространенный метод окрашивания срезов.

Эта окраска является двойной: гематоксилин - основной краситель - окрашивает ядра клеток (фиолетовый цвет), эозин - кислый краситель - красит цитоплазму клеток (розовый цвет) и в меньшей степени - различные неклеточные структуры.



Гематоксилин представляет собой экстракт древесины кампешевого дерева, произрастающего в Америке.

Эозин - искусственная краска.


Растворы красителей должны быть приготовлены заранее.

Гематоксилин сам по себе не является красящим веществом. Для того чтобы приготовить краску, гематоксилин подвергают окислению, в результате чего он превращается в красящее вещество - гематеин. В соединении с некоторыми солями гематеин дает четкое окрашивание ядер.


Окраска гематоксилин-эозин (общий фон умеренно розовато-желтого цвета, ядра четко контурируются)



Загрязнение бактериями



Перекрашивание среза



Дегидратация

ЦЕЛЬ – обезвоживание окрашенного препарата и обесцвечивание для преломления света при микроскопии.

После окраски проводят дегидратацию препаратов проводя их через серию спиртов возрастающей концентрации:

70% этанол

80% этанол


95% этанол

100% этанол (бутанол)

Ксилол 1

Ксилол 2

Капельки воды в ткани



Правила заключения срезов в оптически-прозрачную среду


ЦЕЛЬ – получение пригодных для микроскопии и хранения препаратов.

1. Нанести на предметное стекло каплю Канадского бальзама и приставить к ней ребром покровное стекло.
2. Препаровальной иглой осторожно опустить покровное стекло.
3. Препаровальными иглами выжать пузырьки воздуха из под покровного стекла.
4. Следить за достаточным количеством бальзама под покровными стеклами.
5. Сушить препараты в термостате при 37°C (до суток и более), можно при комнатной температуре.

Заключение окрашенного среза в бальзам



Пузыри воздуха



Методика окраски Г+Э

- Депарафинирование срезов и помещение их в дистиллированную воду
- Окрашивание срезов гематоксилином (время подбирается индивидуально)
- Споласкиваем в дистиллированной воде
- Погружаем в проточную воду до посинения – 30 мин
- Дифференцирование срезов (1-2сек) в солянокислом спирте
- Споласкиваем дистиллированной водой для прекращения дифференцировки
- Опускаем в проточную воду до посинения
- Производим контроль качества дифференцировки под микроскопом.
- Споласкиваем срезы дистиллированной водой
- Докрашиваем срезы эозином (15-20 сек)
- Споласкиваем 96 градусным спиртом (70 градусным, если срезы слишком яркие)
- Обезвоживаем срезы в спиртах возрастающей концентрации
- Просветляем срезы в 2 порциях ксилола
- Закключаем в канадский бальзам

Методы проведения анализа

Методы гистологического исследования различаются по способу микроскопии:

1. Световая — просвечивание в видимой части спектра.
2. Фазово-контрастная, позволяющая изучать клетки без окрашивания. Разновидностью этого метода является темнопольная микроскопия, дающая негативное изображение.
3. Интерференционная микроскопия, которая дает возможность определять концентрацию вещества в клетке и проводить количественные морфологические измерения.
4. Поляризационная, позволяющая определять характер расположения молекул в клетке.
5. Люминесцентная (флуоресцентная), при которой клетки окрашиваются специальными красителями, заставляющими их светиться во флуоресцентном освещении.
6. Ультрафиолетовая — просвечивание в ультрафиолетовой части спектра.
7. Электронная, при которой для просвечивания используется не свет, а направленный пучок электронов.
8. Радиоавтография — исследование, предполагающее использование изотопных меток, позволяет оценить скорость обменных процессов в клетке.
9. Цитоспектрофотометрия — изучение химического состава клетки.

Архивирование

В патолого-анатомическом бюро (отделении) формируется архив, который включает следующие материалы:

- Направления;
- Протоколы;
- Журналы;
- микропрепараты;
- тканевые образцы в парафиновых блоках;
- тканевые образцы в 10%-ном растворе нейтрального формалина;
- материалы, полученные по результатам патолого-анатомических вскрытий, указанные в пункте 34 порядка проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 354н.

Сроки хранения в архиве патолого-анатомического бюро (отделения) биопсийных (операционных) материалов и документов, оформленных в рамках патолого-анатомических исследований:

- 1) тканевые образцы в 10%-ном растворе нейтрального формалина при наличии опухолевого или опухолеподобного процесса — **не менее одного года** с даты оформления протокола, в прочих случаях - не менее чем до окончания оформления протокола;
- 2) микропрепараты и тканевые образцы в парафиновых блоках - в течение срока хранения медицинской документации пациента;
- 3) направления и протоколы — в течение срока хранения медицинской документации пациента.

Выдача микропрепаратов, тканевых образцов в парафиновых блоках и копий направлений и протоколов (далее - архивные материалы) пациенту либо его законному представителю фиксируется в журнале с указанием следующих сведений:

- 1) дата выдачи архивных материалов;
- 2) сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество и дата рождения);
- 3) регистрационный номер патолого-анатомического исследования;
- 4) сведения о лице, которому выданы архивные материалы, и его подпись;
- 5) сведения о работнике, который произвел выдачу архивных материалов, и его подпись;
- 6) отметка о возврате ранее выданных микропрепаратов, тканевых образцов в парафиновых блоках в архив патолого-анатомического бюро (отделения).

Порядок сроков хранения и выдачи патологоанатомической документации.

1. Протоколы патологоанатомических вскрытий хранятся постоянно **(бессрочно)**.
2. Журнал учета приема и выдачи трупов патологоанатомической организации (подразделения); валовая и алфавитная книги (журналы) патологоанатомических вскрытий; хранятся постоянно **(бессрочно)**.
3. Корешки бланков медицинских (врачебных) свидетельств о смерти и журнал их учета хранятся **1 год** после календарного года, в котором выдано свидетельство и уничтожаются комиссионно, с составлением акта в соответствии с действующими нормативными документами.
4. Прочая документация патологоанатомической организации (подразделения) хранится **3 года** (уничтожается без составления акта), если иное не предусмотрено действующими нормативными документами.

Утилизация

Большая часть отходов ПАО относится к отходам класса Б :

- влажный архив или нефиксированный материал после биопсийных и аутопсийных исследований,
- гистологические препараты и блоки, подлежащие уничтожению после временного хранения,
- материалы и инструменты.

1. **Дезинфекция** отходов классов Б и В производится в соответствии с действующими нормативными документами.

Дезинфекция производится в пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса.

2. Все отходы, класса Б после дезинфекции (если они не были фиксированы в формалине и других фиксирующих жидкостях) **собираются** в одноразовую герметичную упаковку. Гистологические препараты (стекла), иглы, ножи и др. (после дезинфекции) собираются в отдельную одноразовую твердую тару.

3. Герметичная одноразовая тара с отходами класса Б в дальнейшем **утилизируется путем кремации** (термическое обезвреживание). Твердые острые предметы (гистологические препараты) утилизируются централизованно, после дезинфекции вывозятся на полигон твердых бытовых отходов.

Порядок сроков хранения, выдачи и утилизации аутопсийного материала.

1. «Влажный» архив (в 10% нейтральном формалине) патологоанатомического вскрытия может быть уничтожен по окончании гистологического исследования и установления патологоанатомического диагноза или сохранен по распоряжению врача-патологоанатома, производившего вскрытие или руководителя патологоанатомическим организациям (подразделением).
2. Гистологические препараты и парафиновые блоки материалов патологоанатомического вскрытия хранятся 3 года. Уничтожаются без составления акта.
3. Уничтожение (утилизация) биоматериалов – «влажного» архива, кусочков ткани после переплавки блоков и др., осуществляется в соответствии с действующими нормативными и распорядительными документами о порядке утилизации биологических отходов.
4. Выдача гистологических препаратов и парафиновых блоков материала патологоанатомических вскрытий производится только по письменным запросам и только медицинских организаций, правоохранительных органов с регистрацией в журнале выдачи.
5. Гистологические препараты и их блоки после изучения подлежат возврату в патологоанатомическую организацию (подразделение).

Основные ошибки гистологической техники и дефекты, появляющиеся в их результате.

1. Дефекты аналитического этапа :

- *Ошибки, допущенные при фиксации;*
- *Некачественная проводка;*
- *Ошибки при заливке;*
- *Дефекты микротомии;*
- *Неадекватная окраска.*

2. Артефакты постаналитического этапа:

- *Высыхание ;*
- *Вода в срезе;*
- *Выцветание препарата.*

Артефакты при фиксации и уплотнении

Дефект	Устранение
Посмертная дегенерация – возникает при несвоевременной фиксации или при взятии очень крупных кусочков материала	Устранить нельзя.
Сморщивание - возникает при слишком длительной фиксации	Чрезмерное уплотнение можно попытаться исправить, поместив кусочки ткани в 10% раствор лимонной кислоты на 1-2 часа.
Выпадение осадка (темно-коричневый пигмент в виде зернышек или глыбок) – при использовании кислого формалина, плохом удалении фиксаторов.	Срезы помещают: <ul style="list-style-type: none">· в 1-5% раствор аммиака на 15-20 мин· в 70% спирт на 15-20 мин· в 1% раствор гидроксида калия в 80% спирте (1:25) на 10 мин После чего срезы промывают водой и окрашивают.
Недостаточная дегидратация - возникает при произвольном укорочении времени экспозиции в спиртах.	

Артефакты при изготовлении срезов

Дефект	Устранение
Парафин крошится. Слишком твердый. 1. Медленно охлаждался при заливке. 2. Большой угол наклона ножа. 3. Низкая t° окруж. среды.	1. Подышать на блок (погреть) 2. Сменить угол ножа. 3. Перезолить в другой парафин.
Ткань отделяется от парафина • Неправильное охлаждения после заливки	• Перезолить заново!
Ткань белесая, срезы сморщенные, режется плохо-сморщиваются	• Попробовать провести в обратном последовательности для лучшего обезвоживания
Нож «проскакивает», режет только парафин	• Материал пересушен при обезвоживании (можно попробовать лед, но эффективность низкая)
Срезы прилипают к поверхности ножа	• Лед • Требуется перезаливка
Полосы на срезе (зазубрены на ноже)	• Передвинуть

Артефакты при окрашивании

Дефект	Устранение
Неодастаточная депарафинизация	
Неравномерная окраска - часть препарата окрашена нормально, а другая часть бледная.	Заменить краситель
Депозиты могут быть обусловлены нерастворёнными частицами красителя. Это является заводским браком	
Недоокрашен препарат	Попробовать еще подержать в красителе
Перекрашен препарат	Провести дифференцировку соляно-кислым спиртом