

Полевые транзисторы



Выполнил: ГБОУ РМ (ССУЗ) «АИТ» В.Б.
СИДОРОВА – преподаватель.

Определение:

- *Полевым транзистором* называется трехэлектродный полупроводниковый прибор, в котором ток создают основные носители заряда под действием продольного электрического поля,
- а управление величиной тока осуществляется поперечным электрическим полем, создаваемым напряжением, приложенным к управляющему электроду.

Классификация полевых транзисторов






Схема и структура полевого транзистора




Вольт-амперные характеристики




При неизменном напряжении U_{gs} определяют стоковые или выходные свойства полевого транзистора при зависимости тока стока I_C от U_{ds} напряжения. На стартовом участке характеристик электроэнергия стока возрастает с увеличением U_{ds} , далее осуществляется перекрытие канала, и прирост тока I_C останавливается.

Полевой транзистор со встроенным каналом



a)



б)

Структура МДП-транзистора с изолированным затвором и встроенным каналом n-типа: а) физическая структура; б) условное графическое обозначение.

Принцип работы

- С - сток, И - исток, З - затвор
 - 1.На затворе нету потенциала, подаём разность потенциалов на сток и исток (допустим на сток + а на исток -, хотя без разницы) на исток. Ток при этом проходит через транзистор, точнее через n+ слой, так как имеются носители заряда - электроны. Ток через p слой не течёт вследствие подсоединения к нему отрицательного потенциала напряжения от истока.(этот случай соответствует рисунку)
 - 2.Уменьшаем потенциал затвора ($U<0$), за счёт **эффекта поля** отрицательное напряжение на затворе отталкивает отрицательно заряженные электроны под затвором подальше от затвора, канал при этом сужается, пока вовсе не исчезает вследствие полного обеднения n слоя под затвором электронами, которые являются единственными носителями заряда.Пороговое напряжение, при котором канал полностью исчезает называется напряжением отсечки.
Тока через транзистор нет.
 - 3.Увеличиваем потенциал затвора($U>0$), при положительном потенциале вследствие того же эффекта поля положительный потенциал уже притягивает электроны, поэтому канал расширяется за счёт электронов под истоком и стоком и ток при напряжении насыщения становится максимальным. Нетрудно догадаться, что при максимальном токе глубина n слоя везде одинакова.

Полевой транзистор с индуцированным каналом





Рис. 4. Структура МОП-транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом *n*-типа: а) физическая структура; б)
условное графическое обозначение.

- условные графические изображения полевых транзисторов (а - с каналом р-типа, б - с каналом н-типа). Стрелка здесь указывает направление от р-слоя к н-слою.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

- Напряжение отсечки $U_{\text{отс}}$
- Крутизна характеристики:
 - $S = \Delta I_C / \Delta U_{\text{зи}}$ при $U_C = \text{const}$
- Входное сопротивление : $R_{\text{вх}} = \frac{\Delta U_{\text{зи}}}{\Delta I_Z \text{ max}}$
- Выходное сопротивление:
 - $R_{\text{вых}} = \frac{\Delta U_C}{\Delta I_C}$ при $U_{\text{зи}} = \text{const}$