

От компьютерной грамотности к информационной культуре

Автор работы –
Соболева И.Л.,

учитель информатики и ИКТ
МОУ «Тверской лицей»

Компьютер

Аппаратное обеспечение

- Основные компоненты компьютера и их функции

Программное обеспечение

- Виды программного обеспечения
- Файлы и файловая структура
- Пользовательский интерфейс

Объективная реальность...

Состав компьютера глазами детей:

монитор,
клавиатура, мышь
системный блок




монитор,
клавиатура,
тачпад



Аппаратное обеспечение

1. Практическая часть - демонстрация системного блока «изнутри», возможность увидеть и потрогать системную плату, центральный процессор, блоки оперативной памяти, винчестер, сетевую карту...



Аппаратное обеспечение


2. Теоретическая часть - с помощью функциональной схемы показать взаимосвязь, назначение и состав основных блоков компьютера.



Аппаратное обеспечение

3. Закрепление: создание презентации по теме и устное сообщение учащихся.

Процессор



Центральный процессор (ЦП), также центральное процессорное устройство — ЦПУ; англ. *central processing unit, CPU*; дословно — *центральное обрабатывающее устройство* — электронный блок либо интегральная схема (микрпроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют *микрпроцессором* или просто *процессором*.



Магистраль

Первым шагом на пути к этому стала универсальная последовательная шина или USB.


Шина — это группа электрических каналов, передающая до 32 двоичных цифр (битов) за один раз. Процессоры, вроде Intel Pentium и его конкуренты, способны обрабатывать все 32 двоичные цифр одновременно, поэтому они и называются 32-битными процессорами.

Шины работают с разными скоростями, измеренными в мегагерцах (МГц). Число бит в шине вместе со скоростью передачи данных определяет тип процессора, который может быть в ней подключен. В старых процессорах использовались восьмидвоичные шины, работающие с низкой частотой. Нынешний стандарт — 32-битная с частотой 133МГц, а старые Pentium II и III работают с частотой 100МГц.

Процессоры работают быстрее, чем шины, к которым они прикреплены, и имеют внутреннюю скорость в несколько раз превосходящую скорость шины. Pentium с частотой 200МГц работает в три раза быстрее, чем 66МГц шина, а Pentium III 333МГц работает в пять раз быстрее своей шины. В настоящий момент скорость шины не превышает 133МГц, так как процессоры все ускоряются соотношением их скоростей растет. Самый быстрый чип Pentium III, микрпроц, имеет отношение скоростей процессора и шины, равное 7,5:1.



Оперативная память




Оперативная память (шина Random Access Memory; память с произвольным доступом; ком. жарг. Память, Оперативка, Мозги)

Устройства ввода

Устройства ввода (Клавиатура)

Долговременная память



Долговременная память. Хранение в сенсорной и кратковременной памяти обычно имеет жесткую ограниченную емкость и зависимость от сути информации, остается доступной некоторое время, но не неопределенно долго. Напротив, долговременная память может хранить гораздо большее количество информации потенциально бесконечное время (за протеканием всей жизни). Например, некоторый 7-значный телефонный номер может быть записан в долговременной памяти и забыт через несколько секунд. С другой стороны, человек может помнить за счет повторения телефонный номер долгие годы. В долговременной памяти информация кодируется семантически: Бадди (Baddeley, 1966) показал, что после 20-минутной паузы испытуемые имеют значительные затруднения во вспоминании списка слов с похожими значениями (например, большой, огромный, крупный, массивный).

Устройство ввода (Клавиатура)




Устройства ввода — приборы для занесения (ввода) данных в компьютер либо другое электронное устройство во время его работы.

Компьютерная клавиатура — одно из основных устройств ввода информации от пользователя в компьютер.

Стандартная компьютерная клавиатура, также называемая клавиатурой PC/AT или AT-клавиатурой (поскольку они вводил поставлялись вместе с компьютерами серии IBM PC/AT), имеет 101 или 102 клавиши.

Клавиатуры, которые поставлялись вместе с предыдущими сериями — IBM PC и IBM PC/XT, — имели 86 клавиш. Расположение клавиш на AT-клавиатуре отличается единой обобщенной схеме, строенной в расчёте на английский алфавит.


Устройства вывода



Устройства вывода (Монитор)


Управление курсором

Информация для отображения на мониторе поступает с электронного устройства, формирующего видеосигнал (в компьютере — видеокарта). В качестве монитора в некоторых случаях может применяться и телевизор.



Программное обеспечение

- Беседа об известных программах, знакомство с новыми программами, систематизация программ по назначению.
- Знакомство с назначением, составом и загрузкой операционной системы.
- Знакомство с процессом установки программного обеспечения, создание многоуровневой иерархической файловой системы.




Графический интерфейс ОС и приложений

Графический интерфейс позволяет взаимодействовать с программными средствами в графическом виде для управления интерфейсу.



Управляющие элементы диалоговой панели

- вкладка
- кнопка
- текстовое поле
- список
- раскрывающийся список
- счетчик
- флажок
- переключатель
- ползунок



Спасибо за внимание!