


ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ



1. Производственный шум
2. Вибрация
3. Инфразвук
4. Ультразвук

1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ

- Шум – это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, возникающих при механических колебаниях в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной).

Длительное воздействие шума


- Снижение остроты слуха и зрения
- Повышение кровяного давления
- Головные боли
- Снижение памяти

Профессиональное заболевание – тугоухость



Основные характеристики


- Звуковые колебания $f = 16 - 20000$ Гц;
 - Инфразвук $f < 16$ Гц;
 - Ультразвук $f > 20000$ Гц.
-
- **Звуковое давление** - переменное давление P , возникающее при звуковых колебаниях частиц среды (дополнительно к атмосферному), Па.




- **Интенсивность звука I** – это количество энергии, переносимое звуковой волной за единицу времени через единицу площади поверхности, перпендикулярной к направлению распространения волны:

$$I = P^2/\rho c,$$

- I – интенсивность звука, Вт/м²; P – звуковое давление, Па; ρ – плотность среды, кг/м³; c – скорость звука в среде, м/с.



- Минимальное звуковое давление P_0 и минимальная интенсивность звука I_0 , различаемые ухом человека - **порог слышимости**.
- Наибольшая интенсивность звука и давление, воспринимаемые на слух, создающие ощущение боли – **болевого порог**.



Уровни



- **Уровень интенсивности звука**

$$L_I = 10 \lg (I/I_0),$$


где I – интенсивность звука в данной точке; I_0 – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости.

- **Уровень звукового давления**

$$L_P = 20 \lg (P/P_0),$$

где P – звуковое давление в данной точке; P_0 – пороговое звуковое давление.

Октавы




- Для определения частотной характеристики шума звуковой диапазон по частоте разбивают на октавные полосы частот (октавы), где верхняя граничная частота $f_{\text{в}}$ равна удвоенной нижней частоте $f_{\text{н}}$ или

$$f_{\text{в}} / f_{\text{н}} = 2.$$

- Октавная полоса характеризуется среднегеометрической частотой

$$f_{\text{ср}} = (f_{\text{н}} \cdot f_{\text{в}})^{1/2}.$$

Классификация шумов



- **По характеру спектра:**
 - широкополосный, с непрерывным спектром шириной более одной октавы,
 - тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона.



- **По временным характеристикам:**
 - постоянный, уровень которого за 8-часовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА,
 - непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный) - более чем на 5 дБА.
- **По частоте:**
 - низкочастотные (< 400 Гц),
 - среднечастотные (400 – 1000 Гц),
 - высокочастотные (> 1000 Гц).

Шумомер

- Прибор шумомер имеет шкалу А (в дБА). Эта шкала имитирует частотную чувствительность человеческого уха (1000 Гц)




Нормирование шума



- ГОСТ 12.1.003 – 83* “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”.
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий”.
- Два метода нормирования шума на рабочих местах.




1. Нормирование по предельному спектру шума – **основной метод для постоянных шумов.** Нормирование ведется в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. (**Предельно допустимые уровни звукового давления в дБ**)
2. Нормирование уровня звука в дБА. Используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума. Основан на измерении шума по стандартной шкале А шумомера в дБА. (**Предельно допустимые уровни звука для постоянного шума и эквивалентные уровни звука в дБА для непостоянного шума**)





№	Вид трудовой деятельности	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Творческая деятельность, научная деятельность, программирование, преподавание, обучение	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50
2	Измерительные и аналитические работы в лаборатории	93	84	79	70	68	57	55	52	49	60

2. ВИБРАЦИЯ

- **Вибрация** представляет собой колебательные движения упругих тел, конструкций, сооружений около положения равновесия. Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.




Виды вибрации



По направлению действия



вибрация подразделяется в соответствии с направлением ортогональной системы координат



По временной характеристике

- **постоянная вибрация** – для которой контролирующий параметр за время действия изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ);
- **непостоянная вибрация** – параметр за время наблюдения изменяется более чем в 2 раза (на 6 дБ).

В зависимости от источника возникновения

1. транспортная






2. транспортно-технологическая



3. технологическая



Характеристики вибрации

- Частота колебаний $f = 1/T$, Гц
- Амплитуда колебаний A – наибольшее смещение колеблющейся точки от нейтрального положения, мм.
- Скорость вибрации – первая производная смещения во времени, м/с: $V = 2\pi fA$,
- Ускорение вибрации – вторая производная смещения во времени, м/с²: $a = 4\pi^2 f^2 A$.
- Логарифмические уровни виброскорости и виброускорения, дБ:

$$L_v = 20 \lg V/V_0$$

$$L_a = 20 \lg a/a_0,$$

действующие эффективные значения скорости

$V_0 = 5 \cdot 10^{-5}$ мм/с, ускорения $a_0 = 0,3$ мм/с².


Нормирование вибрации

- ГОСТ 12.1.012–90 “ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования”,
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Нормируемые параметры


- Среднеквадратичные значения виброскорости в м/с, а также их логарифмические уровни в дБ в октавных полосах частот.
 - Для общей вибрации – в октавных полосах среднегеометрическими частотами: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц,
 - для локальной вибрации – в октавных полосах 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц.
- Регламентируется также продолжительность воздействия локальной и общей вибрации в зависимости от степени превышения ее параметров над нормативными значениями.

3. Инфразвук




- Инфразвук (ИЗ) – это область акустических колебаний с частотой ниже 16 Гц.
- Источники ИЗ в промышленности: компрессоры, дизельные двигатели, вентиляторы, реактивные двигатели, транспортные средства и др.
- Природные источники ИЗ – это гром, шторм, землетрясения, извержения вулканов.

Нормирование ИЗ




- СН 2.2.4/2.1.8.583 – 96 “Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки”
- Предельно допустимые уровни звукового давления.
- Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц должны быть не более 105 дБ, а для полос с частотой 32 Гц – не более 102 дБ.

4. Ультразвук




- Два поддиапазона: низкочастотный НЧ (20 – 100 кГц) и высокочастотный ВЧ (100 кГц – 1000 МГц).
- Вредное воздействие ультразвука на организм человека: нарушение деятельности нервной системы, головные боли, утомляемость, снижение болевой и слуховой чувствительности, изменение сосудистого давления, состава и свойств крови.
- УЗ передается либо через воздушную среду (НЧ), либо контактным путем через жидкую и твердую среду (действие на руки работающих) (НЧ и ВЧ). Контактный путь передачи ультразвука наиболее опасен для организма человека.

Нормирование УЗ



- ГОСТ 12.1.001 – 89 “ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности”.
- ГН 2.2.4/2.1.8.582-96 “Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения”.
- Характеристика воздушного УЗ: уровни звукового давления (дБ) в третьоктавных полосах ($f_v/f_n = 1,26$) со среднегеометрическими частотами 12,5–100 кГц.
- Характеристика контактного УЗ: пиковое значение виброскорости или его логарифмический уровень.
- Допустимые уровни УЗ в зонах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами приборов не должны превышать 110 дБ. Нормируется и суммарное время воздействия ультразвука на работающих.

Защита от УЗ



- дистанционное управление ультразвуковыми установками и их автоматизация;
- размещение установок в специальных помещениях;
- использование звукоизолирующих кожухов или экранов;
- использование средств индивидуальной защиты (специальный инструмент с изолированными ручками, резиновые перчатки).