


Тема: «Основные стежки и швы на них»

учитель – Гаврилова Марина Дмитриевна  
МБОУ «СОШ № 1 п. Фряново»



# Цель:

Познакомить с приёмами выполнения ручных швов

## Задачи:

- формировать первоначальные навыки выполнения ручных стежков и строчек;
- **побуждение мотивации к выполнению швейных работ ручных и машинных;**
- скоординировать работу рук, формировать объективной оценки.

## Правила техники безопасности при выполнении ручных работ:

### 1. Опасности в работе:

повреждение пальцев иглой или булавкой;  
травма руки ножницами;  
травма глаз.




### 2. Что нужно сделать до начала работы:

посчитать количество иголок и булавок в игольнице;  
положить инструменты и приспособления в отведённое для них место.



### 3. Что нужно делать во время работы:

быть внимательной к работе;  
надевать напёрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть палец;  
вкалывать иглы и булавки только в игольницу;  
класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;  
передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд.



### 4. Что нужно сделать по окончании работы:


посчитать количество игл и булавок в игольнице;  
убрать рабочее место.

## Из истории

Вышивка – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. Он применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания декоративных панно.

Узор может быть выполнен на натуральных тканях (лён, хлопок, шерсть, шёлк), коже и других материалах специальными хлопчатобумажными, льняными, шерстяными, шёлковыми нитями, которые не линяют и не выгорают, а также металлическими нитками, бисером, жемчугом или блёстками (паетками). До 18 века все виды вышивки назывались «шитьё».



## Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ






## *Терминология ручных работ*

Смёты – временное соединение  
двух и более деталей



Примётывание – временное соединение  
мелких деталей с крупными

**Заметывание**- временное закрепление подогнутого края детали, складки




**Обметывание**- закрепление среза детали с целью предохранения от осыпания



**Подшивание**- прикрепление подогнутого края изделия постоянными потайными стежками



**Пришивание**- прикрепление одной детали к другой или фурнитуры к основной детали





**Шов**- это место соединения деталей.

**Строчка**- это ряд повторяющихся стежков.

**Стежок**- это часть строчки между двумя проколами иглы на лицевой стороне ткани.

**Длина стежка**- это расстояние между началом и концом стежка .

**Ширина шва**- это расстояние от среза детали до строчки.

## Инструменты

Ручные иглы



Сантиметровая лента



Напёрсток



Ножницы



Булавки




Портновский мел




## **Ручные стежки и строчки по своему строению и назначению подразделяются на:**

- -прямые
- -косые
- -петлеобразные
- -стежки для пришивания фурнитуры
- -крестообразные
- -петельные
- Все стежки (кроме крестообразного) выполняются справа налево.

# Виды ручных стежков



# **Разнообразие видов стежков и строчек**



**Шов «вперёд иголку»**



**Стебельчатый шов**



**Тамбурный шов**




**Петельный шов**




**Шов «крест»**

# Шов «вперед иголку»




**Шов  
применяется  
для  
украшения  
одежды и  
временного  
соединения  
деталей**



**Закрепление  
нити  
в начале работы**

# **Шов «назад иголку»**




**Шов «назад иголку»**


Имитация  
машинного  
шва

# **Шов «шнурок»**

**Швов  
применяется  
для  
украшения  
одежды,  
предметов  
столового  
белья**




# **Стебельчатый шов**



**Используется  
для  
вышивания  
стеблей  
растений,  
швом можно  
выполнить  
метки и**


# Тамбурный шов ( цепочка)

Применяется  
для вышивания контура и  
для сплошного  
заполнения узора



# Без узелковая закрепка

При вышивании узелки на нитках не делают.



## Прямые стежки

### ПРЯМЫЕ КОПИРОВАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

Для перевода линий и контрольных знаков с одной детали на другую.  $L_{ct} = 0,5-1,5$  см. Высота петли равна 0,5-0,7 см.




копировальные

### ПРЯМЫЕ СМЕТОЧНЫЕ СТЕЖКИ

Для временного соединения деталей между собой, сметывания и наметывания деталей, заметывания низа рукавов и низа изделий, образования сборок.


Длина стежка  $L_{ct} = 1-5$  см, в зависимости от назначения и свойства ткани.




сметочные

# Петлеобразные стежки

«Назад иголку»



«Стебельчатый»




## Петлеобразные стежки

### ПЕТЛЕОБРАЗНЫЕ СТАЧНЫЕ СТЕЖКИ

Стежки постоянного назначения для соединения деталей швом повышенной растяжимости и прочности.


$L_{ст} = 0,2-0,4$  см.



### ПЕТЛЕОБРАЗНЫЕ КОПИРОВАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ


Для перевода меловых линий (по сравнению с прямыми копировальными стежками более устойчивы).

$L_{ст} = 0,5-1,5$  см (зависит от толщины ткани)



# Петельные стежки

○ «Тамбурный»



○ «Петля в прикреп»



Posted on [www.dorisgreenhouse-design.ru](http://www.dorisgreenhouse-design.ru)

# Крестообразные и петельные стежки

## КРЕСТООБРАЗНЫЕ СТЕЖКИ

Применяют для подшивания подогнутых срезов деталей из осыпающихся тканей. Эти стежки в отличие от других выполняют слева направо, образуя строчку, которая закрепляет срез детали и предохраняет его от осыпания.


Используют для подшивания низа брюк, юбок, подкладки внутри рукава, срезов деталей из осыпающихся тканей.

Lст = 0,5–0,7 см, частота 1–2 стежка в 1 см.

## ПЕТЕЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

Для выполнения обметанных петель, обметывания срезов деталей из легкоосыпающихся тканей. При образовании петельного стежка иглу вводят в ткань снизу вверх на расстоянии 0,2–0,4 см от среза, конец иглы обвивают ниткой и стежок затягивают. Частота стежков в 1 см равна 5–6 при обметывании срезов и 12–15 при обметывании петель.

крестообразный стежки



петельные стежки



# Косые стежки

«Крестик»




рис.10 Шов "крест"

## Косые стежки

### КОСЫЕ ВЫМЕТОЧНЫЕ СТЕЖКИ

Для выметывания обточных краев деталей

$L_{ст} = 0,5-1\text{ см.}$



### КОСЫЕ ОБМЕТОЧНЫЕ СТЕЖКИ

Для предохранения срезов ткани от осыпания  
Расстояние от проколов иглы до срезов равно  $0,3-0,5\text{ см.}$ . Частота стежков – 3–4 в 1 см.

$L_{ст} = 0,2-0,3\text{ см.}$



### КОСЫЕ ПОДШИВОЧНЫЕ СТЕЖКИ

Для подшивания подогнутых срезов деталей из неосыпающихся тканей. Расстояние от проколов иглы до срезов равно  $0,3-0,5\text{ см.}$ . Частота стежков – 2–3 в 1 см.

$L_{ст} = 0,3-0,5\text{ см.}$



### СТЕГАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

Для постоянного соединения двух деталей в целях придания им упругости (выстегивание нижних воротников,



# Виды ниток

Нитки необходимы для соединения отдельных деталей в целое изделие, для отделки изделий вышивкой. Нитки для швейных работ наматываются

на бобины и катушки



Армированные  
нитки  
( швейные)

# Нитки для вышивания

Нитки для вышивания выпускают различных цветов, они имеют названия ирис, мулине




Мулине




Ирис

# Нитки мулине


Одна толстая нитка  
мулине называется  
пасмой. В пасме шесть  
тонких ниточек.



отделение ниток от пасмы



# Вязание нитками ирис



# Проверка знаний

- В каких изделия можно встретить вышивку?
- Какие инструменты и приспособления необходимы для шитья?
- из чего состоит ручная игла, ножницы?
- Для чего необходимы нитки в швейном деле?
- какие виды ниток ты знаешь?
- Как называются нитки для вышивания?
- Как называется толстая нитка мулине?
- Сколько тонких ниток в пасме?
- Какие правила безопасной работы с иглой и ножницами должен соблюдать каждый учащийся, выполняющий швейные работы?

# Назови ручные стежки

1



Шов «вперёд иголку»

2



Стебельчатый шов

3



Тамбурный шов

4



Петельный шов

5



Шов «крест»

**СПАСИБО!**