

МБОУ «СОШ №14»

***Построение чертежа
фартука на пояссе***

**Составитель:
Брыксина Людмила
Валерьевна, учитель
технологии**

Цель:

- Построить чертеж фартука на пояске

Задачи:


- Научить обучающихся строить чертеж фартука на пояске.**
- Развивать навык нанесения линий чертежа, моторику, глазомер.**
- Воспитывать аккуратность, усидчивость.**

Детали фартука



**Для построения чертежа
основы фартука
снимают мерки:**

- 1-обхват талии;
- 2-обхват бедер;
- 3-длина изделия.



Мерки для построения чертежа фартука на поясе

Чертеж выполняют на правую половину фигуры, поэтому мерки обхватов записывают в половинном размере. Мерки длин записывают полностью.


№ п/п	Название мерок	Обозначение мерок	Назначение мерок
1	Полуобхват талии	Ст	Определение длины пояса
2	Полуобхват бедер	Сб	Определение ширины изделия
3	Длина изделия	Ди	Определение длины изделия
Прибавки		Пт – 1см Пб – 3см	Прибавка к полуобхвату талии Прибавка к полуобхвату бедер

Линии, используемые для построение чертежа


Наименование линий	Начертание линий	Применение
Сплошная основная	—	Обводка контуров основных деталей
Сплошная тонкая	---	Вспомогательные линии построения, выносные и размерные линии
Сплошная волнистая	~~~~~	Прерывание чертежа
Штриховая	----	Сгиб ткани, местоположение детали на выкройке
Штрихпунктирная	— • — • — •	Оси симметрии детали или изображения

Последовательность построения чертежа фартука на поясе


1. Построить прямой угол с вершиной в точке Т.




**2. Из точки Т , отмерить ТН- длину изделия
(Ди).**




**3. Из точки Т в правую сторону, отмерить
ТТ₁ – ширину фартука (Сб:2 + 6)**



4. Построить прямоугольник с точками ТТ₁Н₁Н.




5. Определяем месторасположение кармана. Из точки Т отложить вниз 6см-ТК (величина постоянная)




6. Определяем длину кармана.


От точки К вниз отложить 14 см и поставить точку K_1 (величина постоянная)



7. Определяем ширину кармана. Из точек К и К₁ в правую сторону отложить 10см, провести прямые линии и поставить точки К₂ и К₃. Соединить точки К₂ и К₃ прямой линией.




8. Обвести контур фартука сплошной основной линией.



9. Построение пояса.

Построить прямой угол с вершиной в точке П.

П




10. Из точки П отложить вниз ширину пояса равную 9см. Поставить точку П₁ (величина постоянная).

П




П₁

**11. Из точки Π_1 вправо отложить длину пояса
(Ст \times 2 + 25см) и построить прямоугольник
 $\Pi\Pi_1\Pi_2\Pi_3$.**



12. Обвести контур пояса сплошной основной линией.



Чертеж готов

