

# Сплошная основная и сплошная тонкая линии при оформлении чертежей

1 - наименование изделия;

2 - обозначение документа;


3 - обозначение материала детали;

4 - литера, присвоенная документу по ГОСТ;

5 - масса изделия по ГОСТ;

6 - масштаб по ГОСТ;

7 - порядковый номер листа;




# Сплошная основная и сплошная тонкая линии при оформлении чертежей

8 - общее количество листов документа;

9 - наименование или различительный индекс предприятия, выпустившего документ;


10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ;

11 - фамилии лиц, подписавших документ;






# Сплошная волнистая



**Толщина: от  $S/3$  до  $S/2$  мм**





## Назначение:

**Линии обрыва.**

**Линии разграничения вида и разреза.**

# Штриховая

Толщина: от  $S/3$  до  $S/2$  мм



## Назначение:

Линии невидимого контура.

Линии перехода невидимые.